

NÁVOD K POUŽITÍ

LED DISCO SVĚTLO SWAGGER

SOUČÁSTI ZBOŽÍ:

- Disco světlo
- Dálkový ovladač
- Montážní držák
- 2 plastové šrouby
- USB nabíjecí kabel
- Návod k použití

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- Baterie: 2000 mAh
- Zdroj dálkového ovládání: 3V baterie CR2025
- Vzdálenost projekce: 5–15 m
- Hmotnost: 400 g
- Rozměry: 75 × 73 × 96 mm
- Materiál krytu: plast



OVLÁDÁNÍ

- Montážní držák připevníme k disco světlu dvěma plastovými šrouby. Držák použijeme k připevnění světla na strop nebo jako stojánek.
- Nastavíme úhel projekce světla, který zajistíme dotažením šroubů.
- Světlo zapneme tlačítkem ZAPNOUT/VYPNOUT na zadní straně.
- Různými režimy procházíme tlačítkem výběru režimu na přední straně světla nebo režim vybereme prostřednictvím dálkového ovladače.
- Na dálkovém ovladači nejprve odstraníme plastovou ochranu baterie.
- Zařízení nabijeme přiloženým USB kabelem, který připojíme do vstupu na zadní straně.



1. tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT
2. stop motor
3. režim stroboskop
4. 3 automatické režimy
5. 3 režimy ovládání zvuku
6. červený a zelený laser
7. červený laser
8. zelený laser
9. automatický režim LED osvětlení
10. výběr barvy LED osvětlení
11. časování (Vybereme dobu provozu světla – 1, 3, 6, či 8 hodin.)

UPOZORNĚNÍ

- Nepoužíváme-li zařízení, vypneme ho a odpojíme.
- Nepotápíme do vody.
- Nesvítíme přímo do očí ani do tváře.
- Nedemontujeme ani žádným způsobem neupravujeme.
- Udržujeme mimo dosah dětí a zvířat.
- Před prvním použitím zařízení zkontrolujeme, není-li poškozeno. V případě poškození světlo nepoužíváme!

ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 24 měsíců od data přijetí zboží.



Symbol likvidace a recyklace dle směrnic OEEZ. Symbol OEEZ je na výrobku v souladu se Směrnicí EU 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která je určena k prevenci nevhodného odkládání a podpoře opětovného používání a recyklování.