

NÁVOD K POUŽITÍ

RYTMICKÉ LED SVĚTLO ZENGLAW


SOUČÁSTI ZBOŽÍ:

- 1 x LED světlo pro rytmus
- 1 x stojan
- 1 x napájecí kabel USB C
- 4 samolepky

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- Materiál: ABS
- Rozměry: 181 x 16 x 19 mm
- Baterie: 3,7 V, 1500 mAh
- Napájení: USB (kabel je součástí dodávky)
- Doba nabíjení: 40 min
- Délka kabelu USB: 1 m
- Napětí: 5 V
- Vstupní napětí: 5 V 1 A
- Frekvenční odezva: 100–16 kHz
- LED světla: 32 žárovek LED WS2812
- Barevné režimy: 18
- Režimy zobrazení: 8
- Úroveň jasu: 4
- Úroveň rychlosti: 5
- Rytmické světlo má zabudovaný citlivý mikrofon, který detekuje hudbu v místnosti a synchronizuje blikání světla do rytmu
- Inteligentní algoritmus pro potlačení hluku v pozadí

PŘEHLED PRODUKTŮ



- 1) REŽIM / RYCHLOST
- 2) BARVA / JAS
- 3) POWER

NÁVOD K POUŽITÍ

- Na přední straně světla se nachází 32 LED diod, zatímco na zadní straně je mikrofon, vstup pro nabíjení a tři tlačítka.
- Zařízení zapnete stisknutím tlačítka "POWER" na 3 sekundy - dokud nezačnou blikat kontrolky LED. Umístěte rytmičnou kontrolku LED do blízkosti zdroje hudby a mikrofon se automaticky synchronizuje s rytmem hudby.
- Režim blikání změníte stisknutím tlačítka "MODE SPEED" - vyberte si z 5 různých režimů.

- Barvu světla LED změňte krátkým stisknutím tlačítka "COLOR BRIGHT" - na výběr je 17 barevných kombinací.
- Dlouhým stisknutím tlačítka "COLOR BRIGHT" upravte jas světla LED.

NÁVOD K NABÍJENÍ

VAROVÁNÍ: Nenabíjejte světlo zdrojem silnějším než 5 V!

K nabíjení používejte přiložený napájecí kabel.

Během nabíjení se na přední straně rozsvítí 4 LED diody:

- 1) 4 zelené kontrolky: 75% - 100%
- 2) 3 zelená světla: 50% - 75%
- 3) 2 zelená světla: 25% - 50%
- 4) 1 zelené světlo: méně než 25 %
- 5) červené světlo: zbývá méně než 5 % baterie

ČIŠTĚNÍ, SKLADOVÁNÍ, ÚDRŽBA

- Nevystavujte světla působení kapalin a vlhkosti > 90 %.
- Na obrazovku nepoužívejte rozpouštědla ani kapaliny s výjimkou čistého alkoholu.
- Výrobek sami nerozebírejte. Záruka se nevztahuje na poškození výrobku způsobené demontáží.

VAROVÁNÍ

- Nenabíjejte světla zdrojem silnějším než 5 V!
- Nevystavujte světla působení kapalin a vlhkosti > 90%.

- Na obrazovku nepoužívejte rozpouštědla ani tekutiny s výjimkou čistého alkoholu.
- Výrobek sami nerozebírejte. Záruka se nevztahuje na poškození výrobku způsobené demontáží.

ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Sloveni pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 24 měsíců od data přijetí zboží.



	<p>Symbol likvidace a recyklace dle směrnic OEEZ. Symbol OEEZ je na výrobku v souladu se Směrnicí EU 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která je určena k prevenci nevhodného odkládání a podpoře opětovného používání a recyklování.</p>
--	--