

NÁVOD K POUŽITÍ

FOTOPAST DO PŘÍRODY

SOUČÁSTI ZBOŽÍ:


- fotopast,
- pásek,
- USB nabíjecí kabel,
- USB do micro SD adaptéru,
- návod.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- senzor: 3 MP barevný CMOS,
- rozlišení fotografie: 12 MP,
- rozlišení videa: 1080p full HD @ 25 fps,
- úhel čoček: 120°,
- dosah senzoru: 15 m,
- MAX velikost micro SD: 32 GB (není součástí zboží),
- napájení: 4 AA baterie (nejsou součástí zboží),
- voděodolnost: IP56,
- pohotovostní režim: 12 měsíců,
- velikost: 55 × 90 × 135 mm,
- hmotnost: 160 g.



POPIS



1. místo na baterie č. 1
2. micro-USB vstup
3. Micro SD štěrбина
4. přepínač ON/OFF
5. místo na baterie č. 2
6. šroub

INSTALACE BATERIÍ

- Odšroubováním zavíracího mechanismu (6) otevřeme dno zařízení.
- Zmáčkne na kryt místa na baterie, který se otevře.
- Do každého otvoru (1, 5) vložíme správně +/-orientované 2 AA baterie (nejsou součástí zboží). Orientace baterií je vyznačena na kovové části krytu.

- Zavřeme kryt.

NASTAVENÍ KAMERY

- Do štěrbin (3) vložíme micro SD kartu (není součástí zboží).
- Vložíme baterie (1, 5) nebo zařízení připojíme k napájení prostřednictvím micro USB kabelu, který zapojíme do vstupu (2) pod krytem ve spodní části.
- Pomocí pásku zařízení upevníme na vybraném místě.
- Přepínačem ON/OFF (4) zapneme fotopast.
- Rozezná-li senzor pohyb v oblasti dosahu, fotopast pořídí 3 fotografie a nahraje 10sekundové video.
- Dokud senzor opět nerozezná pohyb, přejde fotopast do pohotovostního režimu. V pohotovostním režimu může vydržet až 12 měsíců.
- Nastavení data a času nahrávek provedeme v počítači. Otevřeme textový soubor a napíšeme aktuální datum a čas ve formátu: 2020-11-11 12:59:59 332Y. Soubor pojmenujeme time.txt a uložíme na micro SD kartu, kterou použijeme ve fotopasti.



UPOZORNĚNÍ

- Zařízení používáme pouze za jeho účelem použití.
- Nedemontujeme ani žádným způsobem neupravujeme.
- Zařízení funguje v rozsahu teplot -10 až 70 °C.
- Nepotápíme do vody.

ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 24 měsíců od data přijetí zboží.



 	Symbol likvidace a recyklace dle směrnic OEEZ. Symbol OEEZ je na výrobku v souladu se Směrnicí EU 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která je určena k prevenci nevhodného odkládání a podpoře opětovného používání a recyklování.
--	---