

NÁVOD K POUŽITÍ

POKOJOVÁ ANTÉNA HDTV

SOUČÁSTI ZBOŽÍ:

- přijímač,
- koaxiální kabel s konektorem ANT/IN.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- typ kabelu: koaxiální,
- délka kabelu: 3 m,
- materiál kabelu: měď,
- dosah: 80 km,
- rozsah frekvence: HF (127–240 Mhz) / UHF (470–860 Mhz).



PRINCIP FUNGOVÁNÍ

Kovové vodiče ve vodivém plastu zachycují radiové signály a prostřednictvím měděného koaxiálního kabelu je posílají do televize.

Pro optimální výkon anténa potřebuje zesilovač signálu.


POPIS VÝROBKU



- (1) přijímací anténa
- (2) měděný koaxiální kabel
- (3) konektor a adaptér ANT/IN
- (4) lepicí pěnové pásky

MONTÁŽ

- Konec koaxiálního kabelu spojte s konektorem ANT/IN na digitálním převodníku / DBV-T tuneru / set-top boxu / zadní části TV.



- Za účelem maximálního signálu umístěte anténu vysoko nebo do blízkosti okna.
- V menu nastavení v televizi nebo STB (Set-top box) nastavte režim tuneru “anténa” nebo “kabel” (podrobné informace obsahuje návod k použití TV).
- Pomocí menu nastavení v TV nebo STB vyhledejte kanály (možná je použit výraz automatické programování, automatické vyhledávání, vyhledat kanál či procházet kanály).
- Poznámka: V případě slabého signálu přemístěte anténu do vyšší polohy nebo blízko okna, kde lze zachytit lepší signál.
- Po vyhledání správného místa anténu HDTV připevněte lepicími pěnovými páskami na zadní straně zařízení.

TIPY PRO LEPŠÍ PŘÍJEM SIGNÁLU

- Anténu umístěte co nejvýše, vyhněte se tak případným překážkám mezi anténou a vysílačem.
- Je-li to možné, umístěte anténu blízko okna.
- Anténu umístěte z dosahu rušivých zdrojů jako je mikrovlnná trouba, klimatizační zařízení a podobně.
- Po každé změně umístění antény zapněte vyhledávání kanálů.
- Anténu zkuste umístit na více míst a určete místo s nejsilnějším signálem.
- Jedná se o pokojovou anténu. NEINSTALUJTE ji venku.
- Ujistěte se, že používáte HD přijímač, v opačném případě nebude zachycen žádný HD kanál.


DŮLEŽITÉ

- Zařízení nelepte na člověka či zvíře.
- Nepotápějte do vody, nevystavujte otevřenému ohni či extrémnímu teplu.
- Z důvodu nebezpečí zásahu elektrickým proudem kabel neřežte.
- Výrobek není vhodný pro děti.
- Kabel umístěte bezpečně, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.
- Kabely spojte opatrně, abyste se neštípli do prstů.

ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 2 roky od data přijetí zboží.



	Symbol likvidace a recyklace dle směrnic OEEZ. Symbol OEEZ je na výrobku v souladu se Směrnicí EU 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která je určena k prevenci nevhodného odkládání a podpoře opětovného používání a recyklování.
---	---