

NÁVOD K POUŽITÍ

INTERAKTIVNÍ CHODÍTKO JOYSTRIDE

SOUČÁSTI ZBOŽÍ

- tělo chodítka
- rukojeť
- 2 nohy
- telefon
- stíratelná tabulka na kreslení
- mini piano
- zátěž (nádržka na vodu)
- velký šroub

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- zdroj: 2 baterie AA (nejsou součástí zboží)
- materiál: ABS, PP
- rozměry: 42 × 34 × 45 cm
- hmotnost: 1,5 kg



POPIS



1. tělo chodítka
2. telefon
3. tabulka na kreslení
4. mini piano
5. nohy s protiskluzovými kolečky
6. rukojeť
7. zátěž
8. velký šroub

MONTÁŽ



1. Do otvorů na zadní straně těla chodítka umístíme dvě nohy. Otvory na vrchu noh musí lícovat s otvory na těle.
POZNÁMKA: Rukojeť nepřipevňujeme před nohami!



2. Rukojeť vložíme do otvorů v horní části těla. Rukojeť do otvorů vsuneme až do zacvaknutí. Ujistíme se, že je chodítko stabilně sestavené, nohy a rukojeť musí bezpečně držet na svém místě.




3. Zátěž (nádržku na vodu) naplníme vodou a přiloženým velkým šroubem připevníme na zadní stranu těla chodítka, které bude potom stabilnější.



4. Příslušenství (telefon, piano a tabulku na kreslení) připevníme na odpovídající místa, nebo je dle libosti odejmeme.

POZNÁMKY:

- Před umístěním mini piana otevřeme pomocí šroubováku Philips místo na baterie na jeho zadní straně a vložíme 2 správně orientované baterie AA. Místo na baterie zavřeme a šroub v krytu utáhneme. Piano zapneme nebo vypneme tlačítkem ON/OFF na jeho zadní straně.
- Před prvním použitím tabulky na kreslení z ní odstraníme ochranný papír. Na tabulku kreslíme pouze přiloženým perem. Tabulku smažeme posouváním tlačítka vlevo a vpravo.



5. Utažením či povolením šroubů na kolečkách nastavíme rychlost otáčení.

UPOZORNĚNÍ

- Nevhodné pro děti mladší 6 měsíců. Nebezpečí zadušení malými dílky.

- Používat jenom pod dohledem dospělé osoby.
- Voda se nesmí dostat do styku s bateriemi.
- Nepoužíváme-li výrobek, vypneme ho a vyjmeme baterie.
- Žádným způsobem nedemontujeme ani neupravujeme.

ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenija pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 24 měsíců od data přijetí zboží.



	<p>Symbol likvidace a recyklace dle směrnic OEEZ. Symbol OEEZ je na výrobku v souladu se Směrnicí EU 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která je určena k prevenci nevhodného odkládání a podpoře opětovného používání a recyklování.</p>
--	--