

NÁVOD K POUŽITÍ

STAPLEMASTER, SVÁŘECÍ PISTOLE NA PLAST

SOUČÁSTI ZBOŽÍ:

- skladovací kufřík,
- svářecí pistole na plast,
- nůž,
- kleště,
- 4 × 50 spon.


TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- rozměry: 225 × 155 mm,
- materiál spon: nerezocí ocel,
- jmenovité napětí: AC 220 V,
- výstupní napětí: 0–3 V,
- jmenovitý výkon: 50 W,
- hmotnost pistole: 490 g.



OVLÁDÁNÍ

- Před prvním použitím si pečlivě přečteme celý návod.
- Pistole StapleMaster je určena k opravě prasklin v tvrdém a silném plastu (silnějším než 1,5 mm).
- Místo, které chceme svařit, očistíme.
- Určíme, o který typ místa se jedná. Balení obsahuje 4 typy spon, které vybereme dle tvaru svářené praskliny viz níže uvedený obrázek:



1. Typ 1 je určen na opravu vnějších rohů.
 2. Typ 2 je určen na opravu vnitřních rohů.
 3. Typ 3 je určen na opravu tenkých prasklin.
 4. Typ 4 je určen na opravu rozsáhlých prasklin.
- Po výběru odpovídající spony vyjmeme pistoli ze skladovacího kufříku a zapojíme do elektrické zásuvky.

- Sponu vložíme do kovových úchytů v přední části pistole (viz předchozí obrázek).
- Zmáčkne a přidržíme spoušť. Spona se zahřeje a zčervená. Rozsvítí se také světélko, které osvětí svařované místo.
- Sponu zatlačíme do plastu a mírně s ní pootočíme, aby nešla snadno vytáhnout. Materiál, který opravujeme, máme upevněný ve svěráku či podobném zařízení - během svařování se ho nedotýkáme rukama.
- Pustíme spoušť a necháme sponu trochu vychladnout. Spona zůstane v opravovaném materiálu.
- Nyní od spony oddělíme pistoli, mělo by to jít snadno.
- Výše uvedený postup opakujeme, dokud není prasklina zcela opravena.
- Nakonec odpojíme pistoli z elektrické zásuvky a před uložením do kufříku počkáme, až úplně vychladne.
- Veškeré zbytky spony, které stále vyčnívají ze spravovaného místa, odštípeme přiloženými kleštěmi. Konce spon obrousíme smirkovým papírem nebo pilníkem.

UPOZORNĚNÍ

- Při práci s pistolí používáme ochranné rukavice a brýle.
- Dbáme na čisté a dobře osvětlené pracovní místo.
- Skladujeme mimo dosah dětí.

- Žádným způsobem neupravujeme.
- Z důvodu nebezpečí vážných popálenin se nedotýkáme spon, je-li pistole zapnutá.
- Před uložením do kufříku počkáme, až pistole vychladne.
- Za žádných okolností pistoli nepoužíváme na lidech ani zvířatech.
- Nepoužíváme v blízkosti vznětlivých plynů či jiných látek.
- Je-li zařízení jakýmkoli způsobem poškozeno, nepoužíváme ho.

ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 24 měsíců od data přijetí zboží.



	<p>Symbol likvidace a recyklace dle směrnice OEEZ. Symbol OEEZ je na výrobku v souladu se Směrnicí EU 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která je určena k prevenci nevhodného odkládání a podpoře opětovného používání a recyklování.</p>
--	---