

HODINKY LUMINANCE

NABÍJÍ SE POHYBEM

Hodinky Luminance se pyšní mechanismem automatického nabíjení pomocí kinetické energie. Hodinky jsou tedy ideální pro aktivní lidi či milovníky klasických mechanických hodinek.

PRVNÍ POUŽITÍ

Nasadte si hodinky na ruku a pohybujte zápěstím po dobu alespoň 30 s, aby se mechanismus zapnul.

Hodinky můžete natáhnout i otáčením korunky.

Doporučujeme, obzvláště první týden po nákupu, opakovat 30s kroužení zápěstím či manuální natažení hodinek před spaním každý den.

Automaticky nastavitelné mechanické hodinky se mohou zastavit nebo může dojít ke zpomalení chodu ručiček. Většinou se nejedná o mechanické poškození či chybu, ale nedostatečný pohyb zápěstí, respektive nedostatek kinetické energie.

Nošením hodinek s aktivním pohybem alespoň 8 hodin denně si zajistíte větší rezervu kinetické energie.



V případě, že po delší dobu hodinky nepoužíváte, doporučujeme opětovné nastartování mechanismu 30s krouživým pohybem.

NASTAVENÍ ČASU

Opatrně vytáhněte korunku a otáčejte po či proti směru hodinových ručiček a nastavte požadovaný čas. Posléze zasuňte korunku zpátky do původní pozice.

Přesného zobrazení času dosáhnete pravidelným nošením hodinek.

Tachymetr na měření rychlosti objektu je natištěn na lunetě hodinek.

DŮLEŽITÉ

Hodinky nepoužívejte během výkonu těžké práce a extrémních sportů.

Hodinky Luminance nejsou voděodolné.