

NÁVOD K POUŽITÍ

POUZDRO S BEZDRÁTOVOU KLÁVESNICÍ

SOUČÁSTI ZBOŽÍ:

- klávesnice Bluetooth®,
- kožené pouzdro,

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- aktivační síla: 80 ± 10 g,
- životnost klávesy: 5 milionů zmáčknutí,
- jmenovité napětí: DC5V,
- jmenovitý proud: 2μA – 4mA,
- frekvence připojení: 2,4 GHz,
- technologie Bluetooth: 3.0,
- vzdálenost přenosu: max. 10 m,
- doba nabíjení: max. 3 hod,
- pohotovostní režim: max. 100 dnů,
- provozní teplota: -10 – 55 °C,
- kompatibilita: iOS, Android, Windows,
- šířka mobilního telefonu: 6 – 9,5 cm.



POPIS VÝROBKU

OFF/ON



Posunovací přepínač ON/OFF: zapneme, nebo vypneme zařízení.

Connect



Tlačítko připojení Bluetooth®: ověříme, že je přepínač ON/OFF v poloze ON a zmáčkne tlačítko "Connect". Klávesnice je připravena ke spojení s naším telefonem.



Indikátor stavu baterie: zapneme zařízení, za okamžik se rozsvítí kontrolka. Modrá barva označuje dostatečně nabitou baterii, červená barva nízký stav baterie. Z důvodu úspory energie kontrolka za okamžik zhasne, klávesnice zůstane zapnutá.



Indikátor stavu připojení Bluetooth®: zmáčkne tlačítko »Connect«, kontrolka »Bluetooth®« bliká modře, dokud se klávesnice nespojí s naším telefonem.



Indikátor uzamčení velikosti: v případě výběru uzamčení velkých písmen se rozsvítí modrá kontrolka.



Indikátor stavu baterie (červená): svítí během nabíjení, po plném nabití zhasne.

POKYNY K OVLÁDÁNÍ

SYMBOLY V MODRÉ BARVĚ SE AKTIVUJÍ ZA SOUČASNÉHO ZMÁČKNUTÍ KLÁVESY FN

Fn + funkční klávesa (stejná barva jako Fn) fungují jako zkratky k praktickým funkcím. Nejdříve zmáčkne a přidržíme FN klávesu, následně zmáčkne funkční klávesu.

esc = domů

f1 = vyhledat

f2 = vybrat všechno

f3 = kopírovat

f4 = vložit

f5 = vystřihnout

f6 = předchozí skladba

f7 = přehrát/pauza

f8 = následující skladba

f9 = hlasitost -

f10 = hlasitost +

f11 = zpět

f12 = zamknout

1. V případě použití výrobku společně s mobilním telefonem s iOS přepneme na odpovídající operační systém klávesovou zkratkou Fn + iOS.
2. V případě použití výrobku společně s mobilním telefonem s Android přepneme na odpovídající operační systém klávesovou zkratkou Fn + Android.
3. V případě použití výrobku společně s mobilním telefonem s Windows přepneme na odpovídající operační systém klávesovou zkratkou Fn + Windows.

○ PÁROVÁNÍ SE ZAŘÍZENÍM iOS

Krok 1: zapneme klávesnici. Zasvítí modrá kontrolka a z důvodu úspory energie zhasne. Klávesnice zůstane zapnuta.

Krok 2: zmáčkneme tlačítko “connect”, bliká modrá kontrolka Bluetooth®.

Krok 3: v iOS vybereme: Setting – General – Bluetooth® – On.

Krok 4: iOS zobrazí “Bluetooth® keyboard” jako dostupné zařízení.

Krok 5: v iOS vybereme “Bluetooth® keyboard”, zařízení zobrazí kód.

Krok 6: na klávesnici zadáme kód a zmáčkneme enter; klávesnice se spáruje se zařízením iOS.

○ PÁROVÁNÍ SE ZAŘÍZENÍM ANDROID

Krok 1: zapneme klávesnici. Zasvítí modrá kontrolka a z důvodu úspory energie zhasne. Klávesnice zůstane zapnuta.

Krok 2: zmáčkneme tlačítko “connect”, bliká modrá kontrolka Bluetooth®.

Krok 3: vyhledáme ikonu SETTINGS, zapneme Bluetooth® a vyhledáme Bluetooth® zařízení.

Krok 4: na displeji najdeme název “Bluetooth® keyboard” a klikneme na něj, zařízení zobrazí kód.

Krok 5: na klávesnici zadáme kód a zmáčkneme enter; klávesnice se spáruje se zařízením Android.

○ PÁROVÁNÍ SE ZAŘÍZENÍM WINDOWS

Krok 1: zapneme klávesnici. Zasvítí modrá kontrolka a z důvodu úspory energie zhasne. Klávesnice zůstane zapnuta.

Krok 2: zmáčkneme tlačítko “connect”, bliká modrá kontrolka Bluetooth®.

Krok 3: vyhledáme ikonu SETTINGS, zapneme Bluetooth® a vyhledáme Bluetooth® zařízení.

Krok 4: klikneme na “change the phone settings”.

Krok 5: klikneme na „devices“ a vyhledáme “add a device”.

Krok 6: na displeji otevřeme název „Bluetooth keyboard“, zobrazí se kód.

Krok 7: na klávesnici zadáme kód a zmáčkneme enter; klávesnice se spáruje se zařízením Windows.

○ NABÍJENÍ BATERIE

Zapneme Bluetooth® klávesnici. Rozsvítí-li se kontrolka stavu baterie modře, baterie je dostatečně nabitá.

Rozsvítí-li se kontrolka stavu baterie červeně, baterie potřebuje dobít.

Baterii nabijeme dle níže uvedeného postupu:

1. Do klávesnice připojíme Micro-USB nabíjecí kabel.
2. Druhým koncem kabel připojíme do USB vstupu na počítači nebo adaptéru.
3. Zařízení nabíjíme 1 až 3 hodiny nebo dokud nezhasne kontrolka nabíjení.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě, že zařízení delší dobu nepoužíváme, klávesnici vypneme, čímž prodloužíme životnost baterie.
2. V případě červené kontrolky stavu baterie zařízení nabíjíme alespoň 2 hodiny.

○ REŽIM ÚSPORY ENERGIE

Při normálním použití vydrží baterie několik týdnů. Pokud klávesnici nevypneme a současně nepoužíváme, přejde do režimu spánku, který zrušíme zmáčknutím libovolné klávesy. Klávesnice se aktivuje v 1 až 2 sekundách.

DŮLEŽITÉ

○ ÚDRŽBA

Klávesnici čistíme pouze alkoholem nebo dezinfekcí na bázi alkoholu.

Tekutinu nevytlíváme přímo na zařízení, nýbrž jí trochu navlhčíme hadr, kterým opatrně otřeme povrch klávesnice.

○ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Výrobek skladujeme z dosahu ostrých předmětů.
- Na klávesnici neodkládáme těžké předměty.
- Skladujeme mimo dosah mikrovlnných přístrojů.
- Při manipulaci s výrobkem nepoužíváme sílu a neohýbáme ho.
- Skladujeme mimo dosah olejových, chemických a jiných organických tekutin.

○ ŘEŠENÍ POTÍŽÍ


1. Ujistíme se, že je klávesnice zapnuta (přepínač je v poloze ON).
2. Ujistíme se, že se klávesnice nachází v oblasti přenosu (max. 10 metrů).
3. Zkontrolujeme stav baterie.
4. Ujistíme se, že je na telefonu zapnuto Bluetooth®.

5. Zmáčkne tlačítko “Connect” a zkontrolujeme kontrolku Bluetooth®. Ujistíme se, že došlo ke propojení Bluetooth® mezi klávesnicí a zařízením.

ZÁRUKA

Záruka platí 12 měsíců. Lze ji uplatnit u prodejce (nás) pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu.



	Symbol likvidace a recyklace dle směrnic OEEZ. Symbol OEEZ je na výrobku v souladu se Směrnicí EU 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která je určena k prevenci nevhodného odkládání a podpoře opětovného používání a recyklování.
---	---