

NÁVOD K POUŽITÍ

BUTLERDRY, TELESKOPICKÁ POLIČKA DO DŘEZU

SOUČÁSTI ZBOŽÍ:


- polička ButlerDry

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- materiál: PP
- výška: 29 cm
- min. délka: 36 cm
- max. délka: 50 cm



POPIS



MONTÁŽ

Poličku smontujeme dle postupu uvedeného na následujících obrázcích.



1. První díl věšáku (5) zasuneme do otvoru na straně poličky.
2. Dva příčné díly (3, 4) zasuneme do čtvercových otvorů v horní části prvního dílu (5).
3. Posledním dílem (2) spojíme dva příčné díly dohromady.

Poličku roztáhneme tak, aby pasovala na šířku dřezu, kam ji umístíme. Polička je připravena k použití.

ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 24 měsíců od data přijetí zboží.

