

NÁVOD K POUŽITÍ

SOLÁRNÍ LPAČ HMYZU


SOUČÁSTI BALENÍ:

- Solární lapač hmyzu
- Návod k použití

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- Materiál: ABS + kov,
- Barva: šedá
- Baterie: vestavěná 600mAh lithiová baterie
- Typ spínače: tlačítko
- Rozměry: 10 * 4.5 cm
- Doba provozu: 8 hod,
- Hmotnost: 145 g

POPIS VÝROBKU



- (1) spínač
- (2) modré UV světlo
- (3) elektrifikovaný vodič
- (4) silná přísavka
- (5) solární panel

Výrobek pohání sluneční energie. Připevníme ho na okno, vestavěná baterie se začne dobíjet skrze solární panel.

Pokud je zařízení zapnuté (poloha ON), v noci se automaticky zapne modré LED osvětlení a aktivuje elektrický vodič v kovové mřížce. Modré světlo láká létající hmyz a elektrický vodič ho zabíjí.

POUŽITÍ

První použití

1. Zařízení nastavíme do polohy "ON" (zapnout): zmáčkeme červené tlačítko a otáčíme předním krytem, dokud tlačítko nezakryje čtvercová plastová část nahoře.
2. Přístroj přilepíme na vnitřní stranu okna, kde bude během dne vystaven slunci. V noci se automaticky zapne modré světlo a elektrický vodič.

ÚDRŽBA

Ze zařízení pravidelně odstraňujeme ulovený hmyz dle níže uvedeného postupu.

1. Vypneme napájení otočením předního krytu až do vyrovnání 2 šipek blízko spínače.
2. Ze zařízení vysuneme přední kryt a odkryjeme kovovou mřížku.
3. Kovovou mřížku očistíme štětcem nebo měkkým kartáčkem; ujistíme se, že jsme odstranili veškerý mrtvý hmyz, v opačném případě může dojít k přetížení baterie.
4. Údržbu zařízení provádíme dle potřeby, mřížku udržujeme čistou a bez hmyzu.

DŮLEŽITÉ

Upozornění

Mřížky se nikdy nedotýkáme prsty nebo jiným předmětem. Zařízení je určeno pouze k domácímu použití, platí pro něj běžná bezpečnostní opatření.

Pozor

ZAŘÍZENÍ NESMÍ PŘIJÍT DO STYKU S VODOU. SKLADUJEME MIMO DOSAH VODY A VYSOKÝCH TEPLŮT. Před čištěním zařízení vypneme.

- Skladujeme mimo dosah dětí.
- Výrobek lze použít také venku s vědomím, že není voděodolný. Nevystavujeme ho dešti a vyhýbáme se případnému pocákání vodou.
- Nepoužíváme ve stájích, stodolách apod.
- Nepoužíváme v místech s výskytem vznětlivých výparů a výbušného prachu.
- Zařízení čistíme dle potřeby nebo alespoň jednou týdně.


Životnost zařízení je 2 roky. Nicméně ji lze prodloužit výměnou nové 600mAh baterie, kterou by měl provést odborný personál.

- Manipulace s elektrickým zařízením vyžaduje zvláštní pozornost. Provoz elektrických přístrojů musí být vždy pod kontrolou.
- Zařízení vyžaduje pravidelný servis a údržbu.
 - V případě poškození nebo neobvyklého přehřívání zařízení nepoužíváme a vyhledáme odborný servis nebo prodejce.
 - Spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, sensorickými

či duševními schopnostmi, nedostatkem zkušeností a znalostí, ledaže je kontroluje odpovědná osoba, která jim zprostředkuje pokyny k použití přístroje.

- Příklad je určen pouze k soukromému používání.



	Symbol likvidace a recyklace dle směrnice OEEZ. Symbol OEEZ je na výrobku v souladu se Směrnicí EU 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která je určena k prevenci nevhodného odkládání a podpoře opětovného používání a recyklování.
---	--