

NÁVOD K POUŽITÍ

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA ULTRASOUND

SOUČÁSTI BALENÍ:

- bezdrátová sluchátka,
- USB nabíjecí kabel,
- nabíjecí stanice (pouzdro),
- náhradní gumičky,
- návod k použití.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- jmenovité napětí: 5 V DC,
- kapacita baterie sluchátek: 50 mAh,
- velikost reproduktoru: 8 mm,
- hmotnost (sluchátka & pouzdro): 94 g,
- dosah Bluetooth: 10 m,
- verze Bluetooth: 5.1.



NABÍJENÍ

- Nabíjecí stanici (pouzdro) nabijeme připojením USB nabíjecího kabelu do vstupního portu pouzdra a jeho druhého konce do USB portu počítače či nabíječky telefonu.
- Kontrolka nabíjení začne blikat.
- Nabíjecí stanice (pouzdro) je nabitá po dosažení čísla 100.
- Sluchátka nabijeme vložením do nabíjecí stanice (pouzdra).
- Zelené kontrolky nad úložnými otvory na sluchátka indikují nabíjení sluchátek.
- Před prvním použitím sluchátka plně nabijeme.

OVLÁDÁNÍ

○ ZAPNUTÍ, VYPNUTÍ

- Sluchátka se automaticky zapnou po vyjmutí z nabíjecí stanice (pouzdra), resp. vypnou po vložení zpátky do pouzdra.
- Ručně sluchátka zapneme a vypneme přidržením dotykového tlačítka na sluchátkách po dobu 3 s.

○ PÁROVÁNÍ

- Sluchátka jsou již vzájemně spárována. Přeruší-li se spárování, vypneme je a současně přidržíme dotyková tlačítka na obou sluchátkách po dobu 10 s, dokud nezačne blikat červeno-modrá kontrolka.
- Spárování sluchátek s telefonem či jiným zařízením: sluchátka zapneme a v zařízení otevřeme nastavení Bluetooth. Vyhledáme sluchátka (název: F9) a připojíme je. Nyní jsou připravena k provozu.
- Po spárování se sluchátka automaticky připojí k telefonu po zapnutí Bluetooth.

○ FUNKCE

- Přehrávání hudby zapneme či pozastavíme jedním zmáčknutím dotykového tlačítka.
- Po zmáčknutí a přidržení dotykového tlačítka můžeme používat SIRI či hlasové příkazy Googlu.
- Následující písničku přehrajeme dvojitým poklepáním pravého sluchátka, předchozí písničku přehrajeme dvojitým poklepáním levého sluchátka.
- Zmáčknutím dotykového tlačítka přijmeme a ukončíme telefonní hovor.
- Zmáčknutím a 3s přidržením dotykového tlačítka odmítneme příchozí hovor.

UPOZORNĚNÍ

- Po delší době, kdy výrobek nepoužíváme, sluchátka i nabíjecí stanici (pouzdro) plně nabijeme.
- Nevystavujeme teplu, otevřenému ohni, vlhkosti a vodě.
- Nabíjíme pouze přiloženým kabelem.
- Výrobek nedemontujeme ani žádným způsobem neupravujeme.
- Nevystavujeme extrémním teplotám (-10 – 55 °C).
- Sluchátka vždy skladujeme v pouzdře (nabíjecí stanici).
- Sluchátka čistíme suchým čistým hadrem.

ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 24 měsíců od data přijetí zboží.



Symbol likvidace a recyklace dle směrnic OEEZ. Symbol OEEZ je na výrobku v souladu se Směrnicí EU 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která je určena k prevenci nevhodného odkládání a podpoře opětovného používání a recyklování.