

NÁVOD K POUŽITÍ

DĚTSKÁ PISTOLKA RAPIDSHOT

SOUČÁSTI ZBOŽÍ:


- pistolka,
- 28 pěnových nábojů,
- nabíjecí baterie,
- nabíjecí kabel.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- materiál: ABS,
- kapacita zásobníku: 28 nábojů,
- rozměry: 15,4 × 20 × 20,3 cm,
- napětí baterie: 3.7 V,
- doba provozu: 35 min.



POPIS



- (1) hlaveň
- (2) přepínač ON/OFF
- (3) spoušť
- (4) místo na baterie
- (5) přihrádka na náboj
- (6) rotační mechanismus

OVLÁDÁNÍ

- Ujistíme se, že je přepínač ON/OFF (2) v poloze OFF a otevřeme místo na baterie (4). Kabel vložené baterie spojíme s kabelem pistolky. Místo na baterie zavřeme.
- Zapneme otáčení zásobníku. Rotační mechanismus (6) otočíme proti směru hodinových ručiček až do polohy, že tlačí do plastové části, která trčí ze zásobníku.
- Do prázdných přihrádek (5) vložíme 28 nábojů tak, aby červeným koncem směřovaly k hlavni (1). Opět zapneme rotační mechanismus otočením proti směru hodinových ručiček, dokud plastová část nezaskočí zpět na své místo.
- Pistolku držíme hlavní od sebe viz níže uvedený obrázek.



- Přepínačem ON/OFF (2) zapneme hračku. Začnou se otáčet dvě plastová kolečka.
- Přidržením spouště (3) střílíme. Zásobník se začne automaticky otáčet a pěnové náboje vylétávat z hlavně. Střílení zastavíme povolením spouště.

- Otáčení koleček zastavíme přepnutím přepínače ON/OFF do polohy OFF.
- Nabijeme nabíjecí baterii. Nabíjecí baterii vyjmeme z pistolky a její kabel spojíme s příloženým nabíjecím kabelem, který druhým koncem připojíme do USB vstupu počítače či nabíječky.

UPOZORNĚNÍ

- Nemíříme na lidi ani zvířata. Náboje mohou způsobit zranění tváře či očí.
- Nepoužíváme-li výrobek, vypneme ho a odpojíme baterii.
- K nabití používáme pouze příložený nabíjecí kabel.
- Prostor, kde pistolku používáme, musí být uklizený a dobře osvětlený.
- Výrobek používáme pouze za jeho účelem použití.
- Nedemontujeme ani žádným způsobem neupravujeme.
- Udržujeme mimo dosah tepla a vlhkosti.
- Nevhodné pro děti do 8 let. Obsahuje malé dílky.

ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 24 měsíců od data přijetí zboží.



	<p>Symbol likvidace a recyklace dle směrnice OEEZ. Symbol OEEZ je na výrobku v souladu se Směrnicí EU 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která je určena k prevenci nevhodného odkládání a podpoře opětovného používání a recyklování.</p>
--	---