

## NÁVOD K POUŽITÍ

### SADA ANGLEMASTER NA VRTÁNÍ POD ÚHLEM

#### SOUČÁSTI ZBOŽÍ:


- 1 šablona,
- 3 vrtáky (Ø 6, 8, 10 mm),
- 3 zarážky (Ø 6, 8, 10 mm),
- 6 vložek (Ø 6, 8, 10 mm),
- 1 imbus klíč.

#### TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- materiál: hliníková slitina, ocel,
- průměr vrtáku: 6, 8, 10 mm,
- délka vrtáku: 94, 112, 120 mm,
- rozměry šablony: 67 × 38 × 18 mm.



#### POPIS



- (1) vrták
- (2) zarážka
- (3) šablona
- (4) vložka
- (5) imbus klíč

#### POUŽITÍ

- Vybereme vložky (4) odpovídající průměru otvoru, který budeme vrtat, a našroubujeme je na šablonu (3).
- Šablonu vycentrujeme na obrobek a připevníme svěrákem (není součástí zboží).
- Vybereme vhodný vrták (1).
- Určíme hloubku otvoru, který budeme vrtat, a dle které na vrták umístíme zarážku (2). Zarážku utáhneme přiloženým imbus klíčem.

- Vrták vložíme do vrtačky a vrtáme otvor(y) pod úhlem, dokud zarážka nenarazí do kovové vložky v horní části šablony.
- Nepokoušíme vyvrtat celou díru najednou. Čisté otvory vyvrtáme snadnějšími krátkými tahy, dokud vrták nedosáhne konečné hloubky.
- Šablonu uvolníme od obrobku.
- Skrze vyvrtané otvory vložíme šrouby (nejsou součástí zboží) a obrobek připevníme k jinému kusu.

#### UPOZORNĚNÍ

- Výrobek používáme pouze za jeho účelem použití.
- Před použitím si přečteme návod a z důvodu bezpečnosti dodržujeme všechny uvedené kroky.
- Před použitím se ujistíme, že je šablona bezpečně namontována a připevněna.
- Výrobek používáme pouze s odpovídajícím nářadím a příslušenstvím (elektrická vrtačka).
- Ujistíme se, že se během provozu zařízení ostatní osoby nachází v bezpečné vzdálenosti.
- Pracovní místo udržujeme čisté a uklizené.
- K zajištění osobní bezpečnosti používáme během provozu zařízení ochranné pomůcky (rukavice, respirátor, brýle a sluchátka).
- Další informace si vyhledáme v návodu k použití naší vrtačky.

## ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 24 měsíců od data přijetí zboží.

