

NÁVOD K POUŽITÍ

SKLÁDACÍ PRAČKA TRAVELWASH

SOUČÁSTI ZBOŽÍ:

- skládací kbelík TravelWash,
- prací jednotka.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- rozměry: 32 × 32 cm,
- výška ve složeném stavu: 5 cm,
- výška ve stavu k použití: 24 cm,
- max. hmotnost prádla: 1 kg,
- doba praní: 30 min,
- napájení: USB kabel,
- vstupní napětí: DC 5V = 2A,
- jmenovitý výkon: 6 W,
- materiál: ABS, PP, TPR.



POUŽITÍ

- Skládací pračku TravelWash používáme na praní lehkého oblečení, jako jsou trička, šaty a spodní prádlo.
- Nádobu postavíme na vyvýšené místo a připravíme k použití.
- Na dno umístíme prací jednotku, napájecí kabel pověsíme přes okraj nádoby.
- Do kbelíku vložíme max. 1 kg prádla a naplníme vodou přibližně 5 cm pod okraj tak, aby bylo všechno prádlo potopené (nemícháme bílé a barevné prádlo).
- Nalijeme malé množství pracího prostředku.
- Napájecí USB kabel zapojíme do nabíječky telefonu nebo počítače, zařízení začne prát.
- Po 30 min prací jednotku odpojíme z napájení a vyjmeme z nádoby. Vylejeme vodu, prádlo vymácháme v čisté vodě a pověsíme.

UPOZORNĚNÍ

- USB koncovka napájecího kabelu nesmí přijít do kontaktu s vodou.
- Dbáme na to, abychom nádobu nepřeplnili a neprali těžké prádlo jako džíny, kalhoty, bundy apod.
- Na praní a máchání prádla používáme gumové rukavice.

ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU

d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 24 měsíců od data přijetí zboží.

