

NÁVOD K POUŽITÍ

PÁNSKÉ HODINKY TEMPEST

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:


- hmotnost: 100,6 g,
- mechanismus: quartz,
- sklíčko: tvrzené sklo,
- materiál: nerezocí ocel, slitina,
- materiál pásku: kůže,
- voděodolnost: 3 ATM / 30 m,
- funkce: čas, datum, stopky,
- baterie: 1x SR626SW (součástí zboží),
- průměr ciferníku: 54 mm,
- tloušťka ciferníku: 14 mm,
- šířka pásku: 24 mm,
- délka pásku: 24 cm.

VODĚODOLNOST

Voděodolnost hodinek 3 ATM dle standardu znamená:

- odolnost vůči stříkání a dešti,
- odolnost při běžném použití (mytí rukou),
- hodinky nejsou vhodné ke sprchování, plavání či potápění.

FUNKCE



- 1 → hodinová ručička
- 2 → minutová ručička
- 3 → tlačítko A
- 4 → korunka
- 5 → 24 hodin
- 6 → tlačítko B
- 7 → datum
- 8 → stopky, sekundový podciferník
- 9 → sekundová ručička
- 10 → stopky, minutový podciferník

Kromě času zobrazují hodinky také datum a jsou vybaveny stopkami.

Ciferníky jsou automatické, pohybují se dle prvního nastavení.

BATERIE

Baterie SR626SW vydrží přibližně 1–1½ roku. Při zastavení hodinek je třeba baterii vyměnit, nejlépe u hodináře. V případě neodborného otevření hodinek pomocí nesprávného nářadí může dojít ke ztrátě voděodolnosti.

NASTAVENÍ ČASU A DATA

*** Před nastavováním času ověříme, že chronometr stojí.**

1. Korunku vysuneme do první polohy.
2. Korunkou otáčíme ve směru hodinových ručiček, dokud se nezobrazí správné datum.
3. Ručičky hodinek zastavíme vysunutím korunky do druhé polohy. Otáčením korunky nastavíme ručičky do odpovídající polohy (pozor na 12 nebo 24hodinový formát).

*** V případě, že se korunka nachází v druhé poloze, nemačkáme na jiná tlačítka, protože by se začaly pohybovat chronometry.**

4. Jakmile zobrazení sekund odpovídá sekundám na hodinách, dle kterých hodinky Tempest seřizujeme, vrátíme korunku do původní polohy.

* Hodinky neseřizujeme mezi 21. a 1. hod, mohlo by dojít k nesprávnému zobrazení data. V případě, že je nutné nastavit hodinky právě v tomto časovém období, nejprve posuneme ručičky na jakoukoli jinou hodnotu mimo tento časový interval, nastavíme datum a potom seřídíme správný čas.

STOPKY

- Sekundový a minutový podciferník jsou odděleny od hlavního ciferníku a ručiček.
- Měřený čas je omezen na 60 min.
- Stopky měří s přesností 1/10 sekundy. Minutový podciferník začne s měřením společně s sekundovým podciferníkem.

Standardní měření (např. běh na 100 m)

Zmáčkne tlačítka dle níže uvedeného pořadí:



ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 2 roky od data přijetí zboží.



	Symbol likvidace a recyklace dle směrnic OEEZ. Symbol OEEZ je na výrobku v souladu se Směrnicí EU 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která je určena k prevenci nevhodného odkládání a podpoře opětovného používání a recyklování.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------