

NÁVOD K POUŽITÍ

PÁNSKÉ HODINKY DENALI

SOUČÁSTI ZBOŽÍ:

- hodinky.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- zdroj napájení: vestavěná baterie,
- materiál: křemen, umělá kůže,
- rozměry pásku: 240 × 20 mm,
- průměr ciferníku: 40 mm.



POPIS



- (1) ciferník
- (2) pásek
- (3) korunka

OVLÁDÁNÍ

- Čas nastavíme po vytáhnutí korunky (3), kterou následně otáčíme tak, aby malá ručička ukazovala správnou HODINU a velká správnou MINUTU. Sekundy nelze nastavit.
- Po nastavení správného času zasuneme korunku zpátky, začne automatické ukazování času.

ÚDRŽBA

- V případě zastavení ručiček vezmeme hodinky k hodináři, aby vyměnil baterii.

UPOZORNĚNÍ

- Hodinky nejsou vodotěsné, nepotápíme je do vody.

ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 2 roky od data přijetí zboží.

