

NÁVOD K POUŽITÍ

NÁSTĚNNÉ HODINY MODENA

SOUČÁSTI ZBOŽÍ:


- základna,
- oboustranná páska,
- akrylová písmena/čísla,
- písmena/čísla z materiálu EVA,
- hodinové ručičky,
- šablona,
- návod.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- zdroj napájení: 1.5V AA baterie (není součástí zboží),
- materiál: akryl, EVA, plast,
- poloměr: 70 cm.



POPIS



- (1) základna
- (2) oboustranná páska
- (3) akrylová písmena/čísla
- (4) písmena/čísla z materiálu EVA
- (5) hodinové ručičky
- (6) šablona

MONTÁŽ

- Všechna písmena a čísla z akrylu i materiálu EVA vyjmeme z rámečků a spárujeme.
- Akrylová písmena/čísla nalepíme na odpovídající písmena/čísla z materiálu EVA. Akrylová část patří nahoru.
- Na zadní stranu základny nalepíme oboustrannou pásku.

- Očistíme místo na stěně, kam chceme hodiny umístit, a přilepíme tam základnu. Pro jistotu ji přitlačíme a přidržíme několik sekund, aby dobře přilnula. Kolem základny musí být alespoň 70 cm volného místa v každém směru na umístění čísel a písmen.
- Pomocí přiložené šablony (6) rozmístíme a přilepíme čísla/písmena kolem základny, jak zobrazuje níže uvedený obrázek. Část z materiálu EVA patří směrem ke stěně.



- Na základnu přimontujeme ručičky a utáhneme je přiloženým kolíkem. Obě ručičky seřídíme na 12 hodin.
- Na zadní straně základny se nachází bílý držák. Základnu sejmeme z držáku (držák musí zůstat přilepený na stěně), na zadní straně uvidíme mechanismus hodin. Vložíme 1.5V baterii (není součástí zboží). Otáčením malého kolečka vedle místa na baterii seřídíme čas.

- Po seřízení ručiček umístíte základnu zpátky na držák na stěně.
- Hodiny jsou připraveny k provozu.

UPOZORNĚNÍ

- Hodiny otíráme čistým suchým hadrem. K čištění výrobku nepoužíváme vodu.
- Po vybití baterie ji co nejdříve vyměníme za novou, aby se nezničil mechanismus hodin.
- Zařízení je určeno k montáži na čistou a hladkou stěnu. Jiný druh stěny může snížit účinnost lepicí pásky.
- Výrobek používáme pouze za jeho účelem použití. Nepoužíváme žádné jiné příslušenství.

ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 24 měsíců od data přijetí zboží.

