

NÁVOD K POUŽITÍ

RETRO PŘENOSNÁ HERNÍ KONZOLE

DÍLY

Herní konzole

Baterie

AV kabel

USB kabel



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Úhlopříčka displeje: 3 palce resp. 7,6 cm
- Osvětlení displeje
- Baterie (součástí zboží): Li-ion 850 mAh
- Nabíjení (součástí zboží): USB kabelem
- Jedno nabíjení vystačí až na 6 hodin provozu

- Přehrávání na velkém monitoru pomocí AV kabelu (Podmínkou je, že připojené zařízení podporuje tuto technologii.)
- 168 nahraných her

Výměna baterie se provádí na zadní straně zařízení. Otevřete víčko, prstem vyjměte baterii a vložte novou.

OVLÁDÁNÍ



ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

USB VÝSTUP

AV VÝSTUP

Zařízení zapnete posunutím tlačítka ZAPNUTÍ vlevo. Do herního menu vstoupíte tlačítkem START.

Po menu se pohybujte pomocí směrových tlačítek a výběr požadované hry potvrďte opětovným zmáčknutím tlačítka START.

Do základního menu se vrátíte zmáčknutím tlačítka R.

Kvalita zvuku se reguluje kolečkem na levé straně zařízení.

DŮLEŽITÉ

- Používejte pouze baterie se stejnou specifikací.
- Výrobek nepoužívejte v blízkosti vody a vznětlivých látek, ani mokřýma rukama či jinými částmi těla či v kontaktu s vodou.
- Zařízení čistěte suchým hadrem.
- K čištění zařízení nepoužívejte abrazivní prostředky.
- Nepotápějte do tekutin.
- V případě, že zařízení delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii.
- Nevystavujte baterie vysoké teplotě a přímému slunečnímu záření.
- Skladujte na suchém místě bez prachu.
- Dodržujte předpisy o recyklování.

