

NÁVOD K POUŽITÍ

ELEGANTNÍ CHYTRÉ HODINKY APOLLO

SOUČÁSTI BALENÍ:

- Chytré hodinky Apollo
- USB kabel
- Návod

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- Rozměry: 43 * 12.5 mm
- Hmotnost: 55 g
- Materiál pásku: TPU
- Materiál krytu: hliník
- Barva: černá, šedá, modrá, růžová
- Velikost displeje: 39.1 mm
- Rozlišení displeje: 240 x 240 px
- Typ displeje: IPS
- Kapacita baterie: 280 mAh
- Typ baterie: lithium-polymerová
- Vstup k nabíjení: micro USB
- Provozní teplota: 10 °C – 50 °C
- Kompatibilní systémy: telefony Android a iOS
- Požadavky OS: Android 4.3 a vyšší, iOS 7.0 a vyšší
- Bluetooth: 3.0
- Jazyk: arabština, holandština, angličtina, francouzština, němčina, portugalština, ruština, španělština, turečtina

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Nabíjení

Před prvním použitím hodinky nabíjíme alespoň 2 hodiny.

Bezpečnostní kód

Originální bezpečnostní kód je 1122. Kód brání použití hodinek jinou osobou bez našeho dovolení.

Naše osobní údaje zabezpečíme změnou původního kódu.

INSTRUKCE K OVLÁDÁNÍ

○ POPIS VÝROBKU



- (1) **Tlačítko zapnout/vypnout:** dlouhým zmáčknutím zapneme/vypneme hodinky; krátkým zmáčknutím zapneme/vypneme displej; zpět na hlavní menu

- (2) **USB vstup:** nabíjení/přenos dat
(3) **Dotykový displej:** každá funkce hlavního menu se zobrazí na kapacitním dotykovém displeji.

○ INFORMACE

Posouváním displeje doleva přejdeme na následující stránku, posouváním doprava se vrátíme na předchozí. V případě příliš krátkého dotyku mohou hodinky chybně rozeznat dotyk jako klik.

○ DISPLEJ HODINEK

Nastavení:

Způsob 1: Zapneme hodinky. Jakmile je telefon v režimu hodinek, klikneme doprostřed displeje a nastavíme rozhraní hodinek.

Způsob 2: Zapneme hodinky. Hlavní menu: nastavení – nastavení telefonu – zobrazení pohotovostního režimu – zobrazení pozadí.

○ STAŽENÍ SOFTWARE

Oskenujeme QR kód z chytrých hodinek nebo níže uvedeného obrázku. Stáhneme aplikaci vhodnou pro náš telefon. Aplikace je určena pouze k synchronizaci hodinek a telefonu, nebude využívat přenos dat na telefonu.



V případě, že jsme již odpovídající programové vybavení stáhli, ověříme, zda máme jeho nejnovější verzi, aby všechny funkce fungovaly normálně. V případě dostupné aktualizace aktualizujeme software.

○ PÁROVÁNÍ CHYTRÝCH HODINEK A TELEFONU

Do telefonu nainstalujeme aplikaci.

Telefon a chytré hodinky spárujeme pomocí Bluetooth.

Z telefonu na hodinky

Nastavení telefonu – zapnout Bluetooth – vyhledat zařízení. Jakmile se zobrazí správné zařízení, vybereme spárovat zařízení. Na telefonu vybereme také „ano“.

Z hodinek na telefon

Na chytrých hodinkách vybereme funkci BT – vyhledat nové zařízení. Jakmile se zobrazí náš telefon, spojíme.

V případě požadavku po seznamu kontaktů nebo čemkoli jiném vybereme „povolit“.

Ujistíme se, že je povolena aplikace na pozadí.

FUNKCE

○ ZPRÁVY

Synchronizuje zprávy na telefonu s chytrými hodinkami.

○ BLUETOOTH

Nastaví Bluetooth na zapnuto/vypnuto.

○ ZÁZNAM HOVORŮ

Na základě spojení Bluetooth mezi telefonem a hodinkami můžeme nahlédnout do záznamu hovorů.

Zobrazí se všechna volání včetně nepřijatých, odchodích a příchozích hovorů. Lze zobrazit datum, čas a telefonní číslo vybraného hovoru, lze zavolat zpět.

○ BT DIALER

Zobrazí spárovaná zařízení z chytrých hodinek.

○ DÁLKOVÁ UPOZORNĚNÍ

Hodinky nás upozorní na zprávu SMS, z Facebooku, Instagramu či z jiné aplikace na spárovaném telefonu.

○ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ FOTOAPARÁTU

Pomocí chytrých hodinek můžeme ovládat fotoaparát našeho telefonu.

○ FUNKCE ANTI-LOST

Hodinky vyhledají telefon, nebo telefon vyhledá hodinky.

○ KROKOMĚŘ

Hodinky můžeme využít jako pomůcku proti nedostatečnému, resp. nadměrnému cvičení a kontrole fyzické aktivity. Na základě počtu kroků, vzdálenosti, rychlosti, času apod. počítá kalorie či spotřebované kalorie.

V případě, že se chceme vrátit do hlavního menu za současného provozu krokoměru, zmáčkneme tlačítko zapnout/vypnout.

○ MONITOR SPÁNKU

Zobrazí kvalitu spánku na základě jeho délky.

○ UPOZORNĚNÍ NA NEČINNOST

Můžeme nastavit dobu, po které nás upozorní na nedostatečný pohyb. Doporučeno je nastavení na 1 hodinu.

○ PŘEHRÁVAČ HUDBY

Přehrává hudbu z místního zdroje nebo chytrého telefonu spárovaného pomocí Bluetooth.

○ VYHLEDÁVAČ

K vyhledávání na internetu je potřeba telefonní SIM karta.

DŮLEŽITÉ

1. Před použitím hodinky plně nabijeme. Doba nabíjení činí přibližně 1 až 2 hodiny.
2. Použijeme přiložený kabel a nabíječku nebo příslušenství našeho mobilního telefonu android.

3. V případě přesažení vzdálenosti dojde k přerušení spojení Bluetooth. Bez spojení Bluetooth nelze využít funkci anti-lost.
4. V případě přerušení opět navážeme spojení BT (V případě přerušení delšího než 5 minut, navážeme spojení ručně.) Odsouhlasíme synchronizaci seznamu kontaktů, v opačném případě se na chytrých hodinkách nezobrazí ID volajícího.
5. Při přehrávání hudby se některé názvy skladeb zobrazí správně, některé ne. Jedná se o normální jev, protože telefony Android se od sebe liší.

ČASTÉ PROBLÉMY

V případě problémů si přečteme níže uvedená řešení. V případě přetrvávajících obtíží vyhledáme autorizovaného prodejce či servis.

Nelze zapnout

Tlačítko zapnout/vypnout jsme zmáčkli příliš krátce. Přidržíme ho déle než 3 s.

Nízký stav baterie. Nabijeme zařízení.

Automatické vypínání

Nízký stav baterie. Nabijeme zařízení.

Provoz zařízení je příliš krátký

Baterie není plně nabitá. Ujistíme se o plném nabití baterie, které vyžaduje alespoň 2 hodiny.

Nelze nabít

Po několika letech se životnost baterie vyčerpá. Ujistíme se, zda baterie funguje.

V případě poškození vyměníme nabíječku.

Zkontrolujeme připojení USB.

U příchozího hovoru se nezobrazuje jméno volajícího

Při připojování Bluetooth jsme nesouhlasili se synchronizací seznamu kontaktů.

Opět spárujeme telefon a chytré hodinky a potvrdíme synchronizaci seznamu kontaktů s hodinkami.

Špatný zvuk telefonního hovoru

Hodinky a telefon jsou od sebe příliš daleko, postavíme se blíže k telefonu. Špatný BT signál.

Slabý telefonní signál. Přesuneme se na místo s lepším signálem.

ZÁRUKA

Záruka platí 12 měsíců. Lze ji uplatnit u prodejce (nás) pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu.

