

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA YMIRON

SOUČÁSTI VÝROBKU

Bezdrátová sluchátka Ymiron

Nabíjecí USB kabel

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- frekvence: 2.40 GHz – 2.48 Ghz,
- podpora protokolů A2DP v1.2, AVRCP v1.0, HSP v1.5, HSF, Bluetooth,
- hladina intenzity zvuku: ≤ 4 dBm,
- dosah: ≤ 10 m,
- Frekvenční rozsah: 20 Hz – 20 KHz
- zabudovaný mikrofون,
- podpora karty MicroSD / TF,
- doba nabíjení: 2 až 2,5 hod,
- pohotovostní režim: až 360 hod,
- provozní teplota: -20 °C až 55 °C,
- zabudovaná lithiová baterie DC 3.7 V.

POPIS VÝROBKU:

- bezdrátové spojení Bluetooth s chytrými přístroji, počítači a televizemi s podporou technologie Bluetooth,
- ohýbatelné provedení,
- obousměrný hovor,
- podporuje standardní formáty MP3, WMA, WAV apod.

NABÍJENÍ

Sluchátka nabíjíme pomocí přiloženého USB kabelu na zařízeních s USB vstupy.

DŮLEŽITÉ

První nabíjení provedeme po dobu 4 hodin, avšak potom už baterie nikdy nenabíjíme přespříliš! Nabíjení přeručíme po zhasnutí červeného světélka. Jednotlivé dobití baterie vystačí až na 10 hodin poslechu ve střední hlasitosti.

INDIKAČNÍ SVĚTLO

Během nabíjení svítí indikační světlo červeně. Po nabití světlo zhasne.

Před spojením bliká indikační světlo střídavě modře a zeleně, po navázání spojení svítí zeleně.



SPOJENÍ

Sluchátka a druhé zařízení k sobě navzájem přiblížíme, sluchátka zapneme tlačítkem ON/OFF. Na chytrém zařízení, resp. zařízení s podporou Bluetooth umožníme spojení a mezi nabídnutými přístroji vybereme LPT660.

Po úspěšném navázání spojení zařízení oznámí »Bluetooth device is connected succesfully« a LED indikační světlo se rozsvítí zeleně.



OVLÁDÁNÍ

Po úspěšném navázání spojení můžeme vybírat hudbu z našeho chytrého zařízení. Hlasitost regulujeme také tlačítka *Volume* na sluchátkách. Přehrávání zastavíme nebo zapneme tlačítkem Play/Stop/Answer Call, resp. přijmeme nebo nepřijmeme telefonní hovor.

Soubory s hudbou vybereme krátkým zmáčknutím tlačítek *Vol+* in *Vol-*, resp. se pohybujeme v seznamu skladeb. Hlasitost regulujeme dlouhým zmáčknutím stejných tlačítek.

Zmáčknutím a přidržením tlačítka M/EQ začneme s poslechem FM frekvencí. V režimu FM zmáčkne Play/Stop a dojde k automatickému skenování frekvencí. Mezi frekvencemi vybíráme krátkým zmáčknutím *Vol+* a *Vol-*. Opětovným zmáčknutím a přidržením tlačítka M/EQ zařízení přepneme zpátky do Bluetooth režimu.

K poslechu obsahu karet MicroSD/TF jednoduše vložíme kartu do odpovídajícího otvoru a po souborech se pohybujeme stejně, jak bylo popsáno výše.

UPOZORNĚNÍ

- První nabíjení sluchátek provedeme po dobu 4 hod.
- Později se vyhneme přílišnému nabíjení; nabíjení přerušíme po zhasnutí červeného indikačního světla.
- Životnost baterie prodloužíme, pokud sluchátka vypneme po každém použití.
- V případě, že jsme sluchátka nepoužívali delší dobu, před použitím nabijeme baterii.
- Výrobek nepoužíváme v blízkosti vody či vznětlivých látek, nedotýkáme se ho mokřýma rukama či jinou

mokrou částí těla, zkrátka vyhýbáme se styku výrobku s vodou.

- Zařízení čistíme suchým hadrem.
 - K čištění nepoužíváme abrazivní prostředky.
 - Výrobek nepotápíme do tekutin.
 - Výrobek skladujeme na suchém místě bez prachu.
 - V případě likvidace výrobku dodržujeme místní předpisy o recyklaci.
-