

## NÁVOD K POUŽITÍ

### BEZDRÁTOVÁ 3D SLUCHÁTKA SOUNDWAVE

#### SOUČÁSTI ZBOŽÍ:

- sluchátka,
- USB nabíjecí kabel,
- 3,5mm audio kabel,
- sáček.

#### TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- verze Bluetooth: 5.0,
- max. dosah: 10 m,
- kapacita baterie: 360 mAh,
- doba nabíjení: 2 hod,
- pohotovostní režim: 400 hod,
- doba přehrávání: 20–24 hod,
- frekvence: 20 Hz–20 kHz,
- průměr reproduktoru: 40 mm,
- impedance: 32 ohm.



## OVLÁDÁNÍ

### *Nabíjení*

- Jeden konec USB nabíjecího kabelu připojíme do nabíjecího vstupu sluchátek, opačný konec do odpovídajícího zdroje (např. USB vstup, adaptér).
- Během nabíjení svítí LED kontrolka.
- Před prvním použitím sluchátka zcela nabijeme, plné nabití trvá 2 hodiny.

### *ZAPNOUT/VYPNOUT*

- Sluchátka zapneme přidržením prostředního tlačítka přibližně 3 s, dokud nezačne blikat LED kontrolka.
- Sluchátka vypneme opětovným přidržením tlačítka přibližně 3 s, dokud LED kontrolka nepřestane blikat.

### *Párování s Bluetooth zařízením*

- Na zařízení (např. chytrý telefon, počítač, tablet) zapneme Bluetooth.
- Zapneme sluchátka. Červená LED kontrolka indikuje automatické párování.
- Ze seznamu dostupných Bluetooth zařízení vybereme "T-WIRELESS".
- Úspěšné spárování potvrdí zvukový signál.
- Bluetooth spojení zrušíme jednoduše tak, že sluchátka odebereme ze seznamu dostupných zařízení.

### *Hlasitost a přehrávání*

- Prostředním tlačítkem pozastavíme či přehrajeme mediální obsah a přijmeme či odmítneme telefonní hovor.
- Hlasitost snížíme přidržením tlačítka hlasitosti – (minus).

- Hlasitost zvýšíme přidržením tlačítka hlasitosti + (plus).
- Předchozí nahrávku přehrajeme zmáčknutím tlačítka předchozí nahrávka.
- Následující nahrávku přehrajeme zmáčknutím tlačítka následující nahrávka.

### *TF karta a 3,5mm audio kabel*

- Sluchátka podporují paměťovou TF kartu max. velikosti 32 GB (není součástí zboží).
- TF kartu vložíme do otvoru na TF kartu na sluchátkách.
- Přehrávání z TF karty ovládáme prostřednictvím tlačítek popsaných v předchozím odstavci.
- Do AUX vstupu sluchátek připojíme 3,5mm audio kabel, opačný konec zapojíme do požadovaného zařízení. Po zapnutí sluchátek můžeme poslouchat mediální obsah ze zařízení připojeného 3,5mm kabelem.

## ÚDRŽBA

- Sluchátka vypneme, případně odpojíme od zdroje a otřeme měkkým suchým hadrem.

## UPOZORNĚNÍ

- Sluchátka nejsou voděodolná, nevystavujeme je vodě ani vlhku.
- Nedemontujeme ani žádným způsobem neupravujeme. Neodborný zásah může sluchátka zničit či způsobit úraz elektrickým proudem.

- Nevystavujeme extrémním teplotám z přímého slunečního záření či jiných zdrojů tepla.
- Pád či nárazy mohou sluchátka poškodit.
- Poslech hlasité hudby po dlouhou dobu může poškodit sluch.

## ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 24 měsíců od data přijetí zboží.



	<p>Symbol likvidace a recyklace dle směrnice OEEZ. Symbol OEEZ je na výrobku v souladu se Směrnicí EU 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která je určena k prevenci nevhodného odkládání a podpoře opětovného používání a recyklování.</p>
--	---