

NÁVOD K POUŽITÍ

PARTY OSVĚTLENÍ FLASHY

SOUČÁSTI ZBOŽÍ:

- party světlo,
- adaptér,
- držák,
- 2 podložky a šrouby,
- dálkový ovladač,
- návod.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- jmenovité napětí: 100–240 V AC, 50/60Hz,
- rozměry: 9,7 × 9,5 × 12,4 cm,
- vlnová délka zeleného laseru: 532 nm,
- vlnová délka červeného laseru: 650 nm,
- provozní teplota: 10–40 °C,
- chladič systém: ventilátor.



MONTÁŽ

- Světlo umístíme na rovný povrch, připojíme adaptér, který zapojíme do elektrické zásuvky.
- Světlo lze také namontovat na stěnu či strop prostřednictvím přiloženého držáku. Po umístění držáku na stěnu či strop do něj světlo připevníme přiloženými podložkami a šrouby viz obrázek níže.



- Šrouby po obou stranách utáhneme, světlo připojíme k napájení.

POPIS A OVLÁDÁNÍ



1. ovládání motorku (výběr režimu)
2. vstup napájení
3. přepínač

- Světlo zapneme přepínačem (3) na zadní straně.
- Mezi jednotlivými světelnými režimy přepínáme tlačítkem výběr režimu (1).

- Po nastavení přepínače (3) do polohy “Auto” lze tlačítkem výběr režimu (1) přepínat mezi jednotlivými automatickými světelnými režimy.
- Po nastavení přepínače (3) do polohy “Music” lze tlačítkem výběr režimu (1) přepínat mezi jednotlivými zvukem aktivovanými světelnými režimy.
- Mačkáním a přidržením tlačítka výběr režimu (1) urychlíme či vypneme motorek.
- Světlo můžeme také ovládat dálkovým ovladačem.

1. ZAPNOUT/VYPNOUT
2. zastavit otáčení světla
3. stroboskop
4. automatické světelné režimy
5. zvukem aktivované světelné režimy
6. barva laseru
7. barva osvětlení
8. nastavení času

POZNÁMKA: Před prvním použitím dálkového ovladače odstraníme plastový chránič baterie.

UPOZORNĚNÍ

- Z důvodu možnosti poranění oči, či dokonce oslepnutí se nedíváme přímo do světla.
- Skladujeme na suchém a tmavém místě. Voda a vlhkost mohou zařízení zničit.
- Udržujeme z dosahu otevřeného ohně a tepla.
- Výrobek není hračka. Udržujeme mimo dosah dětí.
- Výrobek používáme pouze za jeho účelem použití.
- Používáme pouze přiložený adaptér.
- Ventilátoru v zadní části výrobku nesmí nic překážet, v opačném případě může dojít k přehřátí zařízení.

ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU

d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 24 měsíců od data přijetí zboží.



Symbol likvidace a recyklace dle směrnice OEEZ. Symbol OEEZ je na výrobku v souladu se Směrnicí EU 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která je určena k prevenci nevhodného odkládání a podpoře opětovného používání a recyklování.

DÁLKOVÝ OVLADAČ

