

BEDIENUNGSANLEITUNG

FLIEGENFALLE FLYTRAP

LIEFERUMFANG

- Fliegenfalle
- USB-Ladekabel
- Lockmittel

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Stromversorgung: USB-Kabel
- Nennspannung: 5V
- Nennleistung: 3W
- Arbeitsfrequenz: 50/60 Hz
- Gewicht: 500 g
- Material: ABS
- Größe: 7,5 × 20,5 × 21 cm



FUNKTIONSPRINZIP

Das Gerät lockt Fliegen mit Lockmittel an und fegt sie dann mit einem Drehmechanismus in den Behälter. Der Mechanismus dreht sich langsam genug, um die Fliegen nicht zu erschrecken. Es ist eine sichere und umweltfreundliche Art, Fliegen zu fangen.

KOMPONENTEN



- (1) Rotierende Fallenabdeckung
- (2) Motor
- (3) Lockmittelkerbe
- (4) USB-Ladekabel
- (5) Ein/Aus-Taste
- (6) Fliegenfalle
- (7) Stöpsel
- (8) Lockmittel

VERWENDUNG

- Schließen Sie das Netzkabel an einen beliebigen Ladeadapter an.
- Setzen Sie das Lockmittel in die dafür vorgesehenen Kerben auf der Oberseite des Geräts (3). Verwenden Sie das mitgelieferte Lockmittel oder stellen Sie Ihren eigenen her, indem Sie etwas Honig oder Zuckerwasser verwenden.
- Schalten Sie die Falle ein, indem Sie die Ein-/Aus-Taste auf I umlegen.
- Stellen Sie die Falle tagsüber in einem Bereich voller Sonnenlicht auf, um die beste Wirkung zu erzielen.
- Wenn sich genügend Fliegen im Behälter befinden, entfernen Sie den Behälter oder den Stöpsel des Behälters, um die Fliegen wegzuworfen.
- Nach dem Entleeren des Behälters wird empfohlen, ihn mit Wasser und Seife zu reinigen.

REINIGUNG, LAGERUNG UND WARTUNG

- Reinigen Sie den Behälter regelmäßig mit Wasser und Seife.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Lockmittelkerben und der Fallenabdeckung kein Wasser.
- Tauchen Sie das Gerät zur Reinigung nicht in Wasser ein.
- Trennen Sie das USB-Stromkabel vom Strom, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.

- Fliegen ruhen nachts, verwenden Sie das Gerät daher nicht während der Nacht, um Energie zu sparen und eine längere Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten.
- Wenn das Gerät nicht mehr funktioniert, versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.
- Wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, bewahren Sie es an einem dunklen und trockenen Ort auf.



Symbol für WEEE-Entsorgung und Recycling. Das Produkt ist gemäß EU-Richtlinie 2012/19/EG zu WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) mit dem WEEE-Symbol versehen. Es soll eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verhindern und die Wiederverwertung und das Recycling fördern.

WICHTIG

- Tauchen Sie das Gerät nicht ein und gießen Sie kein Wasser auf das Gerät.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Halten Sie die Fallenabdeckung oder den Motor nicht manuell an und drehen Sie ihn nicht. Dies könnte den Motor beschädigen.
- Dieses Gerät hat keine vom Benutzer zu wartenden Komponenten. Nicht zerlegen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht verwendet wird.

GARANTIE

Die Garantie ist 24 Monate gültig und kann beim Unternehmen DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slowenien, das für ein Ersatzprodukt oder eine Rückerstattung sorgt, geltend gemacht werden. Bitte senden Sie uns durch Klicken auf unser Logo in der rechten unteren Ecke die Bestellnummer und das Kaufdatum per E-Mail. Das Produkt hat eine Lebensdauer von 24 Monaten ab dem Datum der Empfangnahme.