# BEDIENUNGSANLEITUNG

# MULTIFUNKTIONALE LAMPE G-LAMP

### **LIEFERUMFANG**

- Multifunktionale Lampe
- USB-Ladekabel

#### **TECHNISCHE DATEN**

• Größe: 22,5 × 8,2 × 23 cm

Material: ABS, PC

Eingangsspannung: 12 V/2,5 A

Drahtloser Ausgang: 5 W/7,5 W/10 W/15 W

LED-Lichtleistung: 10 W

Bluetooth-Lautsprecher: 3 W

• Betriebsfrequenz: 100–205 kHz



## **KOMPONENTEN**



- 1. Uhr und Bluetooth-Modus
- 2. Lautstärke verringern/vorheriger Titel/Stunden
- 3. Lautstärke erhöhen/nächster Titel/Minuten
- 4. Einstellen der Uhr
- 5. Alarmeinstellung/LED-Anzeige EIN/AUS
- 6. Helligkeitseinstellung
- 7. Lichtmodus/Licht EIN/AUS

## **LADEN**

- Verwenden Sie nur einen Schnellladeadapter (12 V/2,5 A). Der Adapter ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Schwächere Adapter (z.B. 5 V/1–2 A) führen zu einer unzureichenden Stromversorgung.
- Schließen Sie ein Ende des mitgelieferten USB-Ladekabels an den Ladeanschluss des Geräts an. Schließen Sie das andere Ende an einen Schnellladeadapter an.

# VERBINDEN DES GERÄTS ÜBER DIE APP

- Laden Sie vor der Verwendung die HappyLighting-App aus dem Google Play Store oder Apple App Store herunter.
- Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Handy.
- Öffnen Sie die App und klicken Sie auf das Menüsymbol in der oberen linken Ecke.
- Klicken Sie auf "My Device" und wählen Sie "Dream" + Produktseriennummer", um Ihr Gerät zu verbinden.



Scannen Sie den QR-Code, um die App von Google Play herunterzuladen.

## **VERWENDEN DER APP**

- Hauptschnittstelle: Licht EIN / AUS, Lichtfarbe aus einem Foto wählen, Lichtfarbe anpassen, Helligkeit anpassen, voreingestellte Farben, Standardfarben.
- **Musik:** Musik abspielen und RGB-Farben basierend auf dem Musikrhythmus ändern.



- Band: RGB-Farben basierend auf dem Rhythmus Ihrer Stimme über das Mikrofon Ihres Telefons oder Geräts ändern. Mikrofonempfindlichkeit einstellen.
- Stil: Wählen Sie einen der 256 Modi und passen Sie die Geschwindigkeit des Farbwechsels und deren Helligkeit an. Sie können auch voreingestellte Optionen auswählen oder ein Farbschema entsprechend einer der 10 Szenen auswählen.
- Timing: Alarme einstellen und ein- und ausschalten.
- Einstellungen: App-Hintergrund ändern, "Shake"-Option aktivieren (Farben durch Schütteln des Telefons ändern).
- wählen Sie Ihr Gerät aus. Klicken Sie unten auf die Uhrzeit und stellen Sie die gewünschte Stunde und Minuten ein. Wählen Sie die Wochentage und schalten Sie die Optionen "Operate" und "Enable". Zur eingestellten Zeit simuliert die Lampe den Sonnenaufgang und die Helligkeit nimmt innerhalb von 3 Minuten allmählich zu (0–100 %). Nach 3 Minuten können Sie das Wecklicht über die App oder durch langes Drücken der Taste (7) ausschalten.





# **VERWENDEN DES GERÄTS**

- Uhreinstellung: Drücken Sie zweimal die Taste (1), um in den Uhrmodus zu wechseln. Drücken Sie die Taste (4), um die Uhrzeit einzustellen. Verwenden Sie die Taste (2) für Stunden und (3) für Minuten. Warten Sie nach dem Einstellen der Zeit 5 Sekunden, um die Zeit zu speichern. Drücken Sie lange die Taste (4), um zwischen dem 12/24-Stunden-Modus zu wechseln.
- Alarmeinstellung: Drücken Sie zweimal die Taste (1), um in den Uhrmodus zu wechseln.
  Drücken Sie die Taste (5), um den Alarm

- einzustellen. Verwenden Sie die Taste (2) für Stunden und (3) für Minuten. Warten Sie nach dem Einstellen des Alarms 5 Sekunden, um die Einstellung zu speichern. Das Weckersymbol erscheint auf dem Display.
- Der Alarm schaltet sich nach 5 Minuten automatisch aus. Um den aktuellen Alarm manuell auszuschalten, drücken Sie die Taste (1). Um die Alarmfunktion vollständig auszuschalten, drücken Sie zweimal die Taste (1), um in den Uhrmodus zu wechseln, und drücken Sie dann zweimal die Taste (5). Das Weckersymbol verschwindet aus dem Display.
- Halten Sie die Taste (5) 2 Sekunden lang gedrückt, um die LED-Anzeige ein- und auszuschalten.
- Lichtmodus: Drücken Sie die Taste (7), um das Licht einzuschalten. Durch Drücken dieser Taste können Sie zwischen 10 Lichtmodi wechseln. Für andere Modi verwenden Sie die Smartphone-App.
- Drücken Sie lange die Taste (7), um das Licht auszuschalten.
- Helligkeit: Drücken Sie die Taste (6), um die Helligkeit von 20 bis 100% einzustellen (in 5 Schritten).
- Bluetooth-Lautsprecher: Drücken Sie die Taste (2), um den vorherigen Titel abzuspielen. Lange drücken, um die Lautstärke zu verringern. Drücken Sie die Taste (3), um den \_nächsten Titel

- abzuspielen. Lange drücken, um die Lautstärke zu erhöhen. Drücken Sie die Taste (1), um den Titel anzuhalten/abzuspielen.
- Sie können auch Anrufe annehmen drücken Sie die Taste (1), wenn Ihr Telefon klingelt.
- Kabelloses Laden: Legen Sie Ihr Telefon in die Mitte des kabellosen Ladebereichs. Die Reichweite beträgt 2-6 mm. Bitte verwenden Sie keine Handyhüllen, die dicker als 2 mm sind.

#### **WICHTIG**

- Verwenden Sie nur den 12 V/2,5 A Adapter zum Laden!
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine ebene Fläche.
- Setzen Sie das Gerät weder Feuchtigkeit noch extremer Hitze aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremer Kraft oder Stößen aus.
- Nicht zerlegen oder modifizieren.
- Achten Sie beim kabellosen Aufladen Ihres Handys darauf, dass sich innerhalb eines Durchmessers von 6 cm um die Mitte Ihres Handys keine metallischen oder magnetischen Gegenstände befinden.
- Die Ladegeschwindigkeit ist bei niedrigeren Temperaturen höher.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht feuchten Tuch.

### **GARANTIE**

Die Garantie ist 24 Monate gültig und kann beim Unternehmen DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slowenien, das für ein Ersatzprodukt oder eine Rückerstattung sorgt, geltend gemacht werden. Bitte senden Sie uns durch Klicken auf unser Logo in der rechten unteren Ecke die Bestellnummer und das Kaufdatum per E-Mail. Das Produkt hat eine Lebensdauer von 24 Monaten ab dem Datum der Empfangnahme.





Symbol für WEEE-Entsorgung und Recycling. Das Produkt ist gemäß EU-Richtlinie 2012/19/EG zu WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) mit dem WEEE-Symbol versehen. Es soll eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verhindern und die Wiederverwertung und das Recycling fördern.

