

BEDIENUNGSANLEITUNG

LED-DISCO-LICHT SWAGGER

LIEFERUMFANG

- Disco-Licht
- Fernbedienung
- Halterung
- 2 Kunststoffschrauben
- USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung


TECHNISCHE DATEN

- Batterie: 2000 mAh
- Stromversorgung für die Fernbedienung: CR2025 3V-Batterie
- Projektionsabstand: 5–15 m
- Gewicht: 400 g
- Maße: 75 × 73 × 96 mm
- Material des Gehäuses: Kunststoff



VERWENDUNG

- Schrauben Sie die Halterung mit den beiden mitgelieferten Kunststoffschrauben an das Disco-Licht. Sie können die Halterung als Ständer verwenden oder um das Disco-Licht an der Decke zu montieren.
- Stellen Sie den Projektionswinkel des Disco-Lichts ein und ziehen Sie die Schrauben fest.
- Schalten Sie das Gerät mit dem Schalter auf der Rückseite des Disco-Lichts ein.
- Sie können die Modustaste auf der Vorderseite des Disco-Lichts verwenden, um durch die verschiedenen Modi zu schalten, oder die mitgelieferte Fernbedienung verwenden, um das Disco-Licht zu steuern.
- Entfernen Sie das Plastikblatt aus der Fernbedienung, um sie zu verwenden.
- Um das Gerät aufzuladen, schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an den Anschluss auf der Rückseite des Geräts an.



1. Ein/Aus-Taste
2. Motor ausschalten
3. Stroboskop-Modus
4. 3 automatische Modi
5. 3 tonaktivierende Modi
6. Roter und grüner Laser
7. Roter Laser
8. Grüner Laser
9. LED-Licht automatischer-Modus
10. LED-Licht-Farbauswahl
11. Timer (wählen Sie die Betriebszeit des Disco-Lichts -1, 3, 6 oder 8 Stunden)

WICHTIG

- Schalten Sie das Gerät immer aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht benutzen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser ein.
- Leuchten Sie nicht absichtlich in die Augen oder ins Gesicht.
- Nicht zerlegen oder modifizieren.
- Von Kindern und Haustieren fernhalten.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Gerät sichtbare Schäden oder Mängel aufweist. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist!

GARANTIE

Die Garantie ist 24 Monate gültig und kann beim Unternehmen DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slowenien, das für ein Ersatzprodukt oder eine Rückerstattung sorgt, geltend gemacht werden. Bitte senden Sie uns durch Klicken auf unser Logo in der rechten unteren Ecke die Bestellnummer und das Kaufdatum per E-Mail. Das Produkt hat eine Lebensdauer von 24 Monaten ab dem Datum der Empfangnahme.



Symbol für WEEE-Entsorgung und Recycling. Das Produkt ist gemäß EU-Richtlinie 2012/19/EG zu WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) mit dem WEEE-Symbol versehen. Es soll eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verhindern und die Wiederverwertung und das Recycling fördern.