

BEDIENUNGSANLEITUNG

WILDTIERKAMERA RECON

LIEFERUMFANG

- Kamera
- Riemen
- USB-Ladekabel
- USB-auf-microSD-Adapter
- Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

- Bildsensor: 3 MP CMOS-Farbsensor
- Fotoauflösung: 12 MP
- Videoauflösung: 1080p Full-HD @ 25 fps
- Objektivwinkel: 120°
- Reichweite des Sensors: 15 m
- MAX microSD-Größe: 32 GB (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Stromversorgung: 4 × AA-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Schutzart: IP56
- Standby-Zeit: 12 Monate
- Größe: 55 × 90 × 135 mm
- Gewicht: 160 g



KOMPONENTEN



1. Batteriefach 1
2. Micro-USB-Port für die Stromversorgung
3. MicroSD-Slot
4. Ein/Aus-Schalter
5. Batteriefach 2
6. Sicherungsschraube

EINLEGEN DER BATTERIEN

- Öffnen Sie die Abdeckung an der Unterseite der Kamera, indem Sie die Sicherungsschraube lösen.
- Drücken Sie auf den Batteriefachdeckel, um ihn zu öffnen.
- Legen Sie zwei AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) in jedes Fach ein.

- Achten Sie auf die Polarität. Sie ist auf dem Metallteil des Batteriefachdeckels angegeben.
- Schließen Sie die Abdeckung.

KONFIGURIEREN DER KAMERA

- Stecken Sie eine microSD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) in den Steckplatz.
- Legen Sie die Batterien ein oder schließen Sie das Micro-USB-Kabel an die Stromversorgung an der Unterseite der Kamera an – verwenden Sie die Gummiabdeckung.
- Befestigen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten Riemen an einem gewünschten Ort.
- Schalten Sie die Kamera mit dem Ein/Aus-Schalter ein.
- Die Kamera nimmt 3 Bilder und ein 10 Sekunden langes Video auf, sobald die Sensoren eine Bewegung erkennen.
- Sie geht in den Standby-Modus, bis der Sensor das nächste Mal eine Bewegung erkennt. Sie kann bis zu 12 Monate im Standby-Modus bleiben.
- Um die Uhrzeit und das Datum der Aufnahmen einzustellen, öffnen Sie eine Textdatei auf Ihrem Computer und schreiben Sie das aktuelle Datum und die Uhrzeit in folgendem Format hinein: 2020-11-11 12:59:59 332Y. Benennen Sie die Datei time.txt und speichern Sie sie auf der microSD-Karte, die Sie mit der Kamera verwenden werden.

WICHTIG

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Nicht zerlegen oder modifizieren.
- Das Produkt kann nur bei Temperaturen von -10 bis 70 °C betrieben werden.
- Nicht in Wasser eintauchen.

GARANTIE

Die Garantie ist 24 Monate gültig und kann beim Unternehmen DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slowenien, das für ein Ersatzprodukt oder eine Rückerstattung sorgt, geltend gemacht werden. Bitte senden Sie uns durch Klicken auf unser Logo in der rechten unteren Ecke die Bestellnummer und das Kaufdatum per E-Mail. Das Produkt hat eine Lebensdauer von 24 Monaten ab dem Datum der Empfangnahme.



Symbol für WEEE-Entsorgung und Recycling. Das Produkt ist gemäß EU-Richtlinie 2012/19/EG zu WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) mit dem WEEE-Symbol versehen. Es soll eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verhindern und die Wiederverwertung und das Recycling fördern.