

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

BIKEPRO 4-ΣΕ-1 ΦΩΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟΥ

- 4-σε-1 φως ποδηλάτου
- Micro USB καλώδιο
- Βάση για τη βάση του ποδηλάτου
- Κόρνα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Λάμπες: 2 × XM-L T6 λαμπτήρες φθορισμού
- Φωτεινότητα: 400 lm
- Ισχυρό / αδύναμο / αναβοσβήσιμο λειτουργίες φωτός
- Ένταση ήχου κόρνας: 130 dB
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 4000 mAh μπαταρία ιόντων λιθίου
- Χρόνος φόρτισης: 5 ώρες
- Απόδοση ρεύματος: 0,8 A
- Υλικά: ABS, PS, σιλικάζελ
- Μέγεθος: 11,5 × 5,5 × 5 εκατ
- Τύπος αδιάβροχου: IPX-3



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



- (1) Κλιπ συγκράτησης τηλεφώνου
- (2) Γρήγορη απελευθέρωση βάσης ποδηλάτου
- (3) LED φώτα
- (4) Μεγάφωνο κόρνας
- (5) Βάση για τη βάση του ποδηλάτου
- (6) Κουμπί κόρνας (με λαστιχένια ζώνη δεσίματος)
- (7) Θύρα ισχύος εξόδου USB
- (8) Θύρα φόρτισης micro USB
- (9) Λειτουργία φωτός / κουμπί ενεργοποίησης-απενεργοποίησης

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Αρχικά, ξεβιδώστε την βίδα σύσφιξης στη βάση του ποδηλάτου και αποφασίστε που θέλετε να βάλετε το φως ποδηλάτου 4-σε-1.



- Τοποθετήστε τη βάση, οπουδήποτε στο τιμόνι (βεβαιωθείτε ότι τα αντλιοθητικά διαχωριστικά έχουν εισαχθεί στη βάση) και δέστε τη βίδα σύσφιξης.
- Σύρετε το 4-σε-1 φως ποδηλάτου μέσα στη βάση και απολαύστε το προϊόν.
- Για να αφαιρέσετε το φως του ποδηλάτου, πιέστε στη βάση του ποδηλάτου, απελευθερώστε γρήγορα και σύρετε το φως προς τα έξω.
- Το κουμπί της κόρνας πρέπει επίσης να είναι δεμένο στο τιμόνι με τη λαστιχένια ζώνη, που είναι μέρος της κόρνας.
- Το προϊόν μπαταρία είναι μερικώς φορτισμένο, όταν φτάνει σε εσάς, αλλά είναι προτεινόμενο να το αφήσετε να φορτίσει για 5 ώρες, πριν την πρώτη χρήση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

○ ΦΩΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

- Υπάρχουν τρεις διαφορετικές λειτουργίες φωτός: Έντονο φως, χαμηλό φως και φως που αναβοσβήνει.
- Πιέστε το άσπρο κουμπί (νούμερο 9) μία φορά, για να ενεργοποιήσετε το έντονο φως.
- Εάν πατήσετε το κουμπί ξανά, θα αλλάξει σε χαμηλό φως.
- Πιέζοντας το κουμπί άλλη μία φορά, θα αλλάξει σε λειτουργία φωτός που αναβοσβήνει.
- Πιέστε το κουμπί ξανά, για να απενεργοποιήσετε το φως.
- Περιληπτικά, πιέζοντας το άσπρο κουμπί αλλάζει κυκλικά τις διαφορετικές λειτουργίες φωτός.

○ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

- Το στήριγμα τηλεφώνου είναι το πιο σημαντικό κομμάτι του φωτός ποδηλάτου BikePro 4-σε-1 (νούμερο 1).
- Σύρετε το τηλέφωνο μέσα και οδηγήστε το ποδήλατο σας, χωρίς ανησυχία ότι το τηλέφωνο θα μπορούσε να πέσει.
- Μπορεί να κρατήσει τηλέφωνα όλων των μεγεθών από 4" (10,2 εκατ) έως 6.3" (16 εκατ).

○ ΚΟΡΝΑ

- Το μεγάφωνο της κόρνας είναι στην κάτω πλευρά του προϊόντος(νούμερο 4).
- Ακούστε την κόρνα, πιέζοντας το κουμπί της κόρνας (νούμερο 6).
- Υπάρχουν 5 διαφορετικοί ήχοι κόρνας διαθέσιμοι.
- Για να αλλάξετε τον ήχο της κόρνας, πιέστε και κρατήστε το κουμπί της κόρνας για τέσσερα δευτερόλεπτα.
- Δέστε το κουμπί της κόρνας στο τιμόνι του ποδηλάτου σας με τη λαστιχένια ζώνη δεσίματος.

○ POWER-BANK

- Το προϊόν λειτουργεί με μία μπαταρία 4000 mAh power-bank.
- Οι θύρες USB και micro USB είναι κάτω από το κουμπί ισχύος, πίσω από ένα λαστιχένιο σφράγισμα.
- Για να φορτίσετε το power-bank, συνδέστε το (νούμερο 8) σε έναν φορτιστή με το καλώδιο micro US, που περιέχεται.
- Για να φορτίσετε το τηλέφωνο σας με το power-bank, συνδέστε ένα καλώδιο φόρτισης στο power-bank (νούμερο 7) και το τηλέφωνο θα αρχίσει αυτόματα να φορτίζει.
- Εάν η χωρητικότητα της μπαταρίας του power-bank είναι κάτω από 30%, δε θα φορτίσει το κινητό σας, αλλά θα διατηρήσει την ενέργεια για άλλες λειτουργίες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

- Προσέξτε στο δρόμο, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το αντικείμενο στο ποδήλατο.
- Πάντα να ενεργοποιείτε το φως, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν πάνω σε ένα ποδήλατο το βράδυ.
- Η ανθεκτικότητα στο νερό είναι αρκετή για τις βροχερές μέρες. Μην το βυθίζετε πλήρως στο νερό.
- Ελέγξτε τη βίδα δεσίματος, πριν την χρήση, για να σιγουρευτείτε ότι το προϊόν είναι δεμένο με ασφάλεια στο ποδήλατο σας.
- Σύρετε το προϊόν σε όλη τη διαδρομή προς τα πίσω στο ποδήλατο, μέχρι να κάνει κλικ για να εξασφαλίσετε ότι είναι δεμένο με ασφάλεια στο ποδήλατο σας.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σας, κατά τη διάρκεια της ποδηλασίας, για αποφυγή ατυχημάτων.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο το περιεχόμενο USB καλώδιο, για να φορτίσετε το power-bank για καλύτερη απόδοση και για αποφυγή φθοράς.
- Ακατάλληλη χρήση μπορεί να παραβιάσει την εγγύηση.
- Αυτή η συσκευή δεν έχει εξαρτήματα που επισκευάζονται από τον χρήστη. Μην αποσυναρμολογείτε.
- Απενεργοποιήστε όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εγγύηση ισχύει για 24 μήνες. Μπορείτε να την απαιτήσετε από την DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Σλοβενία, για αντικατάσταση προϊόντος ή για επιστροφή των χρημάτων σας. Στείλτε μας τον αριθμό της παραγγελίας σας και την ημερομηνία της αγοράς σας στο email (ηλεκτρονική διεύθυνση), η οποία είναι διαθέσιμη, πατώντας πάνω στο λογότυπό μας στην κάτω δεξιά γωνία. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής για 24 μήνες από την αγορά.



	Σύμβολο απόρριψης και ανακύκλωσης ΑΗΗΕ. Το σύμβολο ΑΗΗΕ είναι συνημμένο πάνω στο προϊόν, σε συμφωνία με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2012/19/EU σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Αποσκοπεί στην αποτροπή της ακατάλληλης απόρριψης αυτού του προϊόντος και στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης.
--	--