

ΠΑΓΙΔΑ ΓΙΑ ΜΥΓΕΣ FLY TRAP

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟΥ

- Παγίδα για μύγες
- USB καλώδιο φόρτισης
- Δόλωμα για μύγες

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Παροχή ισχύος: USB καλώδιο
- Εκτιμώμενη τάση: 5V
- Εκτιμώμενη ισχύς: 3W
- Συχνότητα λειτουργίας: 50/60 Hz
- Βάρος: 500 γραμ
- Υλικά: ABS
- Μέγεθος: 7.5 × 20.5 × 21 εκατ



ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η συσκευή δελεάζει μύγες, χρησιμοποιώντας δόλωμα για μύγες, έπειτα τις ωθεί μέσα στο δοχείο με τον περιστρεφόμενο μηχανισμό. Ο μηχανισμός περιστρέφεται αρκετά αργά, ώστε να μην τρομάξει τις μύγες. Είναι ένας ασφαλής και φιλικός προς το περιβάλλον τρόπος, για να παγιδεύει τις μύγες.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



- (1) Περιστρεφόμενο κάλυμμα παγίδας
- (2) Μηχανή
- (3) Εγκοπή δολώματος
- (4) USB καλώδιο φόρτισης
- (5) On/off διακόπτης
- (6) Παγίδα για μύγες
- (7) Βύσμα παγίδας
- (8) Δόλωμα για μύγες

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Συνδέστε το καλώδιο ισχύος μέσα στον προσαρμογέα φόρτισης.
- Βάλτε το δόλωμα στις σχεδιασμένες εγκοπές στο πάνω μέρος της συσκευής (3). Χρησιμοποιήστε το δόλωμα για μύγες που περιέχεται ή κάντε δικό σας, χρησιμοποιώντας λίγο μέλι ή ζαχαρούχο νερό.
- Ενεργοποιήστε την παγίδα, αναστρέφοντας το διακόπτη on/off στο I.
- Ορίστε την παγίδα κατά τη διάρκεια της μέρας, σε ένα μέρος γεμάτο από ηλιακό φως, για καλύτερα αποτελέσματα.
- Όταν υπάρχουν αρκετές μύγες μέσα στο δοχείο, αφαιρέστε το δοχείο ή το βύσμα του δοχείου, για να διώξετε τις μύγες μακριά.
- Μετά το άδειασμα του δοχείου, συνιστάται να το πλένετε με νερό και σαπούνι.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Καθαρίστε το δοχείο συχνά με σαπούνι και νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε νερό για να καθαρίσετε τις εγκοπές του δολώματος και το κάλυμμα της παγίδας.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή μέσα στο νερό για καθαρίσμα.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο ισχύος USB από την ισχύ, όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

- Οι μύγες ξεκουράζονται το βράδυ, οπότε μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, κατά την διάρκεια της νύχτας, για εξοικονόμηση ενέργειας και για εξασφάλιση μεγαλύτερου προσδόκιμου ζωής της συσκευής.
- Εάν η συσκευή σταματήσει να λειτουργεί, μην προσπαθήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας.
- Όταν δεν είναι σε χρήση, αποθηκεύστε τη σε ένα σκοτεινό και ξηρό μέρος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην βυθίζετε ή ρίχνετε νερό πάνω στη συσκευή.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη, ενώ είναι σε χρήση.
- Μην σταματάτε ή περιστρέφετε το κάλυμμα της παγίδας ή της μηχανής χειροκίνητα. Αυτό θα μπορούσε να καταστρέψει τη μηχανή.
- Αυτή η συσκευή δεν έχει εξαρτήματα, που επισκευάζονται από τον χρήστη. Μην αποσυναρμολογείτε.
- Απενεργοποιήστε την όταν δεν την χρησιμοποιείτε.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εγγύηση ισχύει για 24 μήνες. Μπορείτε να την απαιτήσετε από την DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Σλοβενία, για αντικατάσταση προϊόντος ή για επιστροφή των χρημάτων σας. Στείλτε μας τον αριθμό της παραγγελίας σας και την ημερομηνία της αγοράς σας στο email (ηλεκτρονική διεύθυνση), η οποία είναι διαθέσιμη, πατώντας πάνω στο

λογότυπό μας στην κάτω δεξιά γωνία. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής για 24 μήνες από την αγορά.



	Σύμβολο απόρριψης και ανακύκλωσης ΑΗΗΕ. Το σύμβολο ΑΗΗΕ είναι συνημμένο πάνω στο προϊόν, σε συμφωνία με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2012/19/EU σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Αποσκοπεί στην αποτροπή της ακατάλληλης απόρριψης αυτού του προϊόντος και στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης.
--	--