

## ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

### ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΠΛΩΤΕΣ ΜΠΑΛΕΣ AIRSHOT

#### ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Μονάδα βάσης
- Όπλο με ελατήριο
- 3× σφαίρα αφρού
- 10× μπάλα αφρού
- 5× ακροφύσιο εξόδου αέρα
- USB καλώδιο

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Μπαταρία που εφαρμόζεται: 4× AA μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται)
- USB τροφοδοτούμενο: 5V, 1.2A
- Υλικά: Πλαστικό υψηλής ποιότητας
- Μέγεθος: 33×9.5×3εκ
- Προτεινόμενη ηλικία: 8+ ετών



#### ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



- (1) Ακροφύσιο εξόδου αέρα
- (2) Ακροφύσιο προσαρμογέα πίεσης
- (3) Βάση μονάδας
- (4) Πιστόλι με ελατήριο
- (5) Σφαίρες αφρού
- (6) Μπάλες αφρού

#### ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εισάγετε τα ακροφύσια εξόδου αέρα μέσα στη βάση της μονάδας.



Τοποθετήστε το διακόπτη ON/OFF , στο πίσω μέρος της βάσης μονάδας και γυρίστε στη θέση ON.



Τοποθετήστε μία μπάλα αφρού, για να επιπλέει αντίθετα στο ρεύμα του αέρα πάνω από κάθε ακροφύσιο.



Γυρίστε τον προσαρμογέα πίεσης, για να ρυθμίσετε το ύψος της μπάλας.



Γεμίστε τις σφαίρες αφρού, μέσα στο βαρέλι του πιστολιού με ελατήριο.




## ΠΩΣ ΠΑΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Για να γεμίσετε σωστά το πιστόλι, τραβήξτε τη λαβή στο τέλος της, έπειτα εισάγετε τη σφαίρα αφρού μέσα στο βαρέλι. Προσπαθήστε να χτυπήσετε τις μπάλες που επιπλέουν. Προσαρμόστε τον προσαρμογέα πίεσης για να το κάνετε πιο προκλητικό.

Υπάρχει ποικιλία τρόπων για να παίξετε. Δείξτε ποιος μπορεί να ρίξει όλες τις μπάλες, πιο γρήγορα. Προσπαθήστε να τα χτυπήσετε με την μικρότερη ποσότητα βολών. Φτιάξτε το δικό σας παιχνίδι, εάν θέλετε και διασκεδάστε!

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1. Χρησιμοποιήστε ένα Phillips κατσαβίδι, αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας στο πίσω μέρος της βάσης της μονάδας. (Το κατσαβίδι δεν περιλαμβάνεται)
2. Εισάγετε τέσσερις AA μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται) στην κατεύθυνση της πολικότητας, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.



3. Αντικαταστήστε το κάλυμμα της μπαταρίας και σφίξτε την βίδα.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό και νωπό σφουγγάρι μόνο. Ποτέ μην χύνετε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό πάνω στο παιχνίδι.
- Μην βυθίζετε το προϊόν μέσα στο νερό, για καθαρίσμα.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες, όταν το προϊόν δεν είναι σε χρήση για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Βάλτε το προϊόν μέσα στο πακέτο του, όταν δεν είναι σε χρήση και αποθηκεύστε το τακτοποιημένα, σε μία ξηρή και δροσερή τοποθεσία, προστατευμένο από το απευθείας ηλιακό φως.
- Αποφύγετε τις αιχμηρές άκρες ή οξεία αντικείμενα, καθώς μπορεί να σημαδέψουν την επιφάνεια από τα αφρώδη τεμάχια.
- Εάν η συσκευή σταματήσει να δουλεύει, επιστρέψτε το στον πωλητή λιανικής ή αναζητήστε βοήθεια από ένα

εξουσιοδοτημένο κέντρο υπηρεσιών. Μην προσπαθήσετε να το επισκευάσετε μόνοι σας.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Μην αναμειγνύετε αλκαλικές, κλασσικές και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Μην αναμειγνύετε παλιές και καινούριες μπαταρίες.
- Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το αντικείμενο, πριν φορτιστεί.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο υπό ενήλικη επιτήρηση.
- Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται αμέσως και πρέπει να ανακυκλώνονται ή να διατίθενται κατάλληλα, σύμφωνα με τις τοπικές ή πολιτειακές αρχές και κανονισμούς.
- Τα τερματικά τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλώνουν.
- Μόνο μπαταρίες ίδιου ή σχετικού τύπου πρέπει να χρησιμοποιούνται, όπως συνιστάται.
- Οι μπαταρίες πρέπει να εισάγονται με την σωστή πολικότητα.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες στη φωτιά – οι μπαταρίες μπορεί να έχουν διαρροή ή να εκραγούν.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- **ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ** – Το παιχνίδι περιλαμβάνει μικρές μπάλες.
- Δεν προτείνεται για παιδιά, ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- Ποτέ μη στοχεύετε ή ρίχνετε σε άλλο άτομο.  
Το πιστόλι με ελατήριο σκοπεύεται να χρησιμοποιηθεί με τις παρεχόμενες σφαίρες αφρού μόνο.
- Μην προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε ξένα αντικείμενα ή να ρυθμίσετε το πιστόλι με ελατήριο και τις σφαίρες αφρού με οποιοδήποτε τρόπο.
- Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη για εσωτερική χρήση μόνο.
- Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν μόνο για τον σκοπό, για τον οποίο προορίζεται. Μην χρησιμοποιείτε συνδέσεις οποιουδήποτε είδους.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για μικρά παιδιά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς επιτήρηση από κάποιον ενήλικα.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση, όταν είναι ενεργοποιημένη.
- Αυτή η συσκευή δε έχει εξαρτήματα που να επισκευάζονται από τον χρήστη. Μην αποσυναρμολογείτε.
- Μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο μέσα σε οποιοδήποτε άνοιγμα στη συσκευή.
- Απενεργοποιήστε το, όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αφαιρέστε τις μπαταρίες πριν χρησιμοποιήσετε τον προαιρετικό AC προσαρμογέα ισχύος (Ο AC προσαρμογέας δεν περιλαμβάνεται).

## ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εγγύηση ισχύει για 24 μήνες. Μπορείτε να την απαιτήσετε από την DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Σλοβενία, για αντικατάσταση προϊόντος ή για επιστροφή των χρημάτων σας. Στείλτε μας τον αριθμό της παραγγελίας σας και την ημερομηνία της αγοράς σας στο email (ηλεκτρονική διεύθυνση), η οποία είναι διαθέσιμη, πατώντας πάνω στο λογότυπό μας στην κάτω δεξιά γωνία. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής για 24 μήνες από την αγορά.



Σύμβολο απόρριψης και ανακύκλωσης ΑΗΗΕ. Το σύμβολο ΑΗΗΕ είναι συνημμένο πάνω στο προϊόν, σε συμφωνία με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2012/19/EU σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Αποσκοπεί στην αποτροπή της ακατάλληλης απόρριψης αυτού του προϊόντος και στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης.