

ΟΔΗΓΙΕΣ

RECON ΚΑΜΕΡΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟΥ


- Κάμερα κυνηγιού
- Λουρί
- USB καλώδιο φόρτισης
- Προσαρμογέας USB σε microSD
- Εγχειρίδιο οδηγιών

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Αισθητήρας εικόνας: 3 MP χρώματα CMOS
- Ευκρίνεια φωτογραφίας: 12 MP
- Ευκρίνεια βίντεο: 1080p full HD @ 25 fps
- Γωνία φακού: 120°
- Εύρος αισθητήρα: 15 μέτρα
- ΜΕΓΙΣΤΟ μέγεθος microSD: 32 GB (δεν περιλαμβάνεται)
- Παροχή ισχύος: 4 × AA μπαταρίες (δεν περιλαμβάνεται)
- Ανθεκτικότητα στο νερό: IP56
- Χρόνος αναμονής: 12 μήνες
- Μέγεθος: 55 × 90 × 135 χιλιοστά
- Βάρος: 160 γραμ



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



1. Τμήμα μπαταρίας 1
2. Micro-USB παροχή ισχύος
3. MicroSD θύρα
4. ON/OFF διακόπτης
5. Τμήμα μπαταρίας 2
6. Βίδα κλειδώματος

ΠΩΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- Ανοίξτε το κεντρικό σημείο στο κάτω μέρος της κάμερας, ξεβιδώνοντας το μηχανισμό κλειδώματος.
- Πατήστε πάνω στο κάλυμμα του τμήματος της μπαταρίας, για να το ανοίξετε.
- Εισάγετε δύο μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται) μέσα σε κάθε θύρα.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει την πολικότητα. Είναι γραμμένη στο μεταλλικό μέρος του καλύμματος του τμήματος της μπαταρίας.
- Κλείστε το κάλυμμα.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ

- Εισάγετε μία microSD (δεν περιλαμβάνεται) μέσα στη θύρα.
- Εισάγετε τις μπαταρίες ή συνδέστε το καλώδιο micro-USB στην παροχή ισχύος στο κάτω μέρος της κάμερας – χρησιμοποιήστε το λαστιχένιο κάλυμμα.
- Χρησιμοποιήστε το περιεχόμενο λουρί, για να δέσετε την κάμερα σε μία επιθυμητή τοποθεσία.
- Ενεργοποιήστε την κάμερα χρησιμοποιώντας το διακόπτη ON/OFF.
- Η κάμερα θα βγάλει 3 φωτογραφίες και θα καταγράψει 10 δευτερόλεπτα βίντεο κάθε φορά που οι αισθητήρες ανιχνεύουν κίνηση εντός του εύρους ανίχνευσης.
- Μπαίνει σε λειτουργία αναμονής, μέχρι την επόμενη φορά που θα ανιχνεύσει κίνηση ο αισθητήρας. Μπορεί να παραμείνει σε λειτουργία αναμονής έως και 12 μήνες.
- Για να ορίσετε ώρα και ημερομηνία των καταγραφών, ανοίξτε ένα αρχείο κειμένου στον υπολογιστή σας και γράψτε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα με την εξής μορφή: 2020-11-11 12:59:59 332Y. Ονομάστε το αρχείο time.txt και αποθηκεύστε το σε κάρτα microSD, που θα χρησιμοποιήσετε με την κάμερα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε με οποιονδήποτε τρόπο.
- Το προϊόν μπορεί να λειτουργήσει μόνο σε θερμοκρασίες από -10 έως 70 °C.
- Μην το βυθίζετε στο νερό.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εγγύηση ισχύει για 24 μήνες. Μπορείτε να την απαιτήσετε από την DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Σλοβενία, για αντικατάσταση προϊόντος ή για επιστροφή των χρημάτων σας. Στείλτε μας τον αριθμό της παραγγελίας σας και την ημερομηνία της αγοράς σας στο email (ηλεκτρονική διεύθυνση), η οποία είναι διαθέσιμη, πατώντας πάνω στο λογότυπό μας στην κάτω δεξιά γωνία. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής για 24 μήνες από την αγορά.



	επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης.
--	--

	Σύμβολο απόρριψης και ανακύκλωσης ΑΗΗΕ. Το σύμβολο ΑΗΗΕ είναι συνημμένο πάνω στο προϊόν, σε συμφωνία με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2012/19/EU σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Αποσκοπεί στην αποτροπή της ακατάλληλης απόρριψης αυτού του προϊόντος και στην προώθηση της
---	--