

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ BUGGY CRAWLER 4X4

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


- Τηλεκατευθυνόμενο αυτοκίνητο
- Τηλεχειριστήριο
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
- USB καλώδιο φόρτισης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Κλίμακα μεγέθους: 1:12
- Προτεινόμενη ηλικία χρήστη: 3+ χρόνια
- Συχνότητα: 2.4GHz
- Χρόνος παιχνιδιού: 50–55 λεπτά
- Χρόνος φόρτισης: 4 ώρες
- Εύρος τηλεχειριστηρίου: μέγιστο τα 100μέτρα
- Μπαταρία αυτοκινήτου:
Επαναφορτιζόμενη Li-ion 7.4V 1200mAh
- Τηλεχειριστήριο: 2*AA μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται)



ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ



- (1) LED δείκτης
- (2) On/off διακόπτης στο τηλεχειριστήριο
- (3) Στρίψτε αριστερά/στρίψτε δεξιά
- (4) Μπροστά/Πίσω
- (5) Τμήμα μπαταρίας τηλεχειριστηρίου
- (6) Μοχλός ευθυγράμμισης τροχών
- (7) Βύσμα USB
- (8) Βύσμα μπαταρίας
- (9) Μπαταρία
- (10) On/off διακόπτης στο αυτοκίνητο


ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

○ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1. Αναφερθείτε στον σημαντικό τομέα αρχικά.
2. Συνδέστε την μπαταρία στον φορτιστή της μπαταρίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν θα συνδέσετε τον φορτιστή, προσέξτε την σωστή ευθυγράμμιση του τύπου σύνδεσης των 2 ακροδεκτών (2-pin), ώστε να μην το σπάσετε. Πρέπει να ακουστεί ένα κλικ, όταν έχει εισαχθεί πλήρως το βύσμα **A** μέσα στον δέκτη **B**.

Δώστε μεγάλη προσοχή κατά την αποσύνδεση – καθώς θα κρατάτε το ελατήριο στο κουμπί πάνω στον δέκτη **B**, προσεκτικά ξεγλιστρήστε το βύσμα **A**. Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε πολλή δύναμη όταν θα διαχωρίσετε αυτά τα δύο, καθώς θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα περιττές βλάβες.



3. Συνδέστε τον φορτιστή της μπαταρίας σε μία τροφοδοτούμενη θύρα USB ή σε έναν μετασχηματιστή.
4. Η μπαταρία θα φορτίσει σε λιγότερο από 3 ώρες.

○ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Η μπαταρία του αυτοκινήτου είναι εύκολη στην εγκατάστασή της, χάρη στον μηχανισμό γρήγορης απελευθέρωσης. Ακολουθήστε αυτά τα απλά βήματα για να εγκαταστήσετε ή για να αντιστρέψετε την εντολή αφαίρεσης.

1. Γυρίστε το αυτοκίνητο ανάποδα και βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ρεύματος είναι ορισμένος στο 'OFF'.
2. Χρησιμοποιήστε το κατσαβίδι για να χαλαρώσετε την βίδα, στο τμήμα της μπαταρίας, στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου και για να ανοίξετε το κάλυμμα της μπαταρίας. (Το κατσαβίδι δεν περιλαμβάνεται)
3. Συνδέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία στο βύσμα της μπαταρίας στο αυτοκίνητο. (Προσέξτε την σωστή ευθυγράμμιση του τύπου σύνδεσης των 2 ακροδεκτών (2-pin). – Δείτε το τμήμα «ΠΡΟΣΟΧΗ» παραπάνω)
4. Εισάγετε την μπαταρία στο τμήμα της μπαταρίας και προσέξτε να μην πιέσετε το καλώδιο.
5. Τοποθετήστε πίσω το κάλυμμα της μπαταρίας και σφίξτε το με ένα κατσαβίδι.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

1. Χρησιμοποιήστε κατσαβίδι για να χαλαρώσετε το τμήμα της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου και για να ανοίξετε το

κάλυμμα της μπαταρίας. (Το κατσαβίδι δεν περιλαμβάνεται)

2. Εγκαταστήστε 2 καινούριες 1.5V "AA" μπαταρίες με την σωστή πολικότητα (+/-), όπως φαίνεται μέσα στο τμήμα της μπαταρίας.
3. Εγκαταστήστε το κάλυμμα της μπαταρίας και έπειτα σφίξτε την βίδα στο κάλυμμα της μπαταρίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Ενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο και το αυτοκίνητο, γυρνώντας το διακόπτη τροφοδοσίας στην θέση 'ON'.
2. Τραβήξτε το διακόπτη στο τηλεχειριστήριο για να δώσει την εντολή στο αυτοκίνητο, να πάει μπροστά. Σπρώξτε το διακόπτη στο τηλεχειριστήριο για να οδηγήσετε το αυτοκίνητο προς τα πίσω (όπισθεν).
3. Χειριστείτε το διακόπτη στο σύστημα οδήγησης για να κατευθύνετε το αμάξι, δεξιά ή αριστερά.
4. Το αυτοκίνητο οδηγείται με τους τέσσερις τροχούς και για εμπρός και για πίσω, με μεγάλη ισχύ ενέργειας και ανεξάρτητη τετράτροχη ανάρτηση.
5. Εάν το αυτοκίνητο δεν τρέχει σε ευθεία γραμμή, προσαρμόστε τον μοχλό ευθυγράμμισης των τροχών, κάτω από το σκελετό του αυτοκινήτου.
6. Γυρίστε το διακόπτη του πομπού και του αυτοκινήτου στη θέση 'OFF', όταν δεν παίζετε με αυτό.

○ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:

1. Μην οδηγάτε το αυτοκίνητο σε γρασίδι, άμμο ή δια μέσου νερού.
2. Μην οδηγάτε το αυτοκίνητο σε ανεμώδη ή βροχερό καιρό.
3. Μην οδηγάτε το αυτοκίνητο μέσα σε οποιοδήποτε σκληρό αντικείμενο.
4. Πάντα να γυρνάτε το διακόπτη στη θέση 'OFF' και στο τηλεχειριστήριο και στο αμάξι, όποτε τελειώνετε με το παιχνίδι.
5. Κρατήστε δάχτυλα, μαλλιά, και χαλαρό ρουχισμό μακριά από το αυτοκίνητο.
6. Το εύρος λειτουργίας μπορεί να επηρεαστεί από μία ποικιλία παραγόντων:
 - A. Αδύναμο τηλεχειριστήριο ή μπαταρίες αυτοκινήτου
 - B. Παρεμβολές από άλλα αντικείμενα που εκπέμπουν σήματα συχνότητας ραδιοφώνου, όπως άλλο τηλεκατευθυνόμενο αντικείμενο στην ίδια συχνότητα, CB ραδιόφωνα, ασύρματα τηλέφωνα, μετασχηματιστές υψηλής τάσης, κλπ.
7. Η χρήση στον εξωτερικό χώρο συνιστάται, με σκοπό να έχετε βέλτιστο φάσμα ελέγχου (10 μέτρα).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποτυχία να δείξετε προσοχή, όσο χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν και ανυπακοή στις εξής προειδοποιήσεις θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα, δυσλειτουργία του προϊόντος, ηλεκτρολογικά προβλήματα, υπερβολική

θερμότητα, ΦΩΤΙΑ, και ουσιαστικά τραυματισμούς και βλάβη στην περιουσία.

- **ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΦΟΡΤΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ.**
- **ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΟΥ ΦΟΡΤΙΖΟΥΝ, ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ.**
- Διαβάστε όλα τα κείμενα και τα μέτρα ασφαλείας, πριν την χρήση αυτού του προϊόντος.
- Πότε μην επιτρέπετε σε παιδιά, ηλικίας μικρότερης των 14 ετών να φορτίζουν τα πακέτα των μπαταριών.
- Πότε μην προσπαθήσετε να φορτίσετε νεκρές-σβησμένες ή χαλασμένες μπαταρίες.
- Ποτέ μην φορτίζετε την μπαταρία, εάν το καλώδιο έχει αδυνατίσει, φθαρεί, κοπεί ή ανοιχτεί.
- Ποτέ μην αφήσετε τις μπαταρίες ή τον φορτιστή να έρθει σε επαφή με υγρασία, οποιαδήποτε στιγμή.
- Ποτέ μην φορτίζετε μπαταρίες σε υπερβολικά ζεστά ή κρύα μέρη (προτείνεται μεταξύ 10–26°C) ή σε μέρη με απευθείας ηλιακό φως.
- Πάντα να χρησιμοποιείτε μόνο Ni-Cd επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Αυτός ο φορτιστής δεν μπορεί να φορτίσει μπαταρίες, όπως “μεγάλης αντοχής,” “αλκαλική μπαταρία,” “μπαταρία λιθίου,” ή “μπαταρία υδραργύρου.”
- Πάντα να το συνδέετε σωστά στον φορτιστή.
- Πάντα να αποσυνδέετε την μπαταρία και τον φορτιστή, μετά την φόρτιση και να τα αφήνετε να κρυώσουν, μεταξύ των φορτίσεων.

- Πάντα να ελέγχετε την μπαταρία πριν την φόρτιση.
- Πάντα να τερματίζετε όλες τις διαδικασίες και να επικοινωνήσετε με την τεχνική υπηρεσία, αν το προϊόν δυσλειτουργεί.
- Πάντα να βεβαιώνετε ότι ξέρετε τις προδιαγραφές της μπαταρίας για φόρτιση ή εκκένωση, για να είστε σίγουροι, ότι είναι κατάλληλη για αυτόν τον φορτιστή.
- Πάντα να παρακολουθείτε συνεχώς την θερμοκρασία του πακέτου της μπαταρίας, κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- Πάντα να τερματίζετε την διαδικασία φόρτισης, εάν νιώθετε κατά το άγγιγμα, τον φορτιστή ή την μπαταρία να ζεσταίνονται πολύ ή αρχίζουν να αλλάζουν μορφή, κατά την διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης.

○ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ:

- Να χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο φορτιστή ή φορτιστή που ταιριάζει με τον πρωτότυπο φορτιστή.
- Να ελέγχετε τακτικά τα καλώδια του φορτιστή, τα βύσματα, κλπ. για οποιοδήποτε σημάδι φθοράς.
- Εάν η εξωτερική θήκη και άλλα μέρη του παιχνιδιού, του φορτιστή ή της μπαταρίας είναι φθαρμένα, θα πρέπει να συντηρηθούν από έναν επαγγελματία πριν από την χρήση.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

- Ως ο χρήστης αυτού του προϊόντος, είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την λειτουργία και τον χειρισμό του, με έναν τρόπο, ο οποίος

δεν θέτει σε κίνδυνο τον εαυτό σας και άλλους ή δεν έχει ως αποτέλεσμα την φθορά του προϊόντος ή της περιουσίας των άλλων.

- Αυτό το αυτοκίνητο είναι ελεγχόμενο από ένα σήμα ασυρμάτου, που υπόκειται σε παρεμβολές από πολλές πηγές, εκτός του δικού σας ελέγχου. Αυτές οι παρεμβολές μπορούν να προκαλέσουν στιγμιαία απώλεια ελέγχου, οπότε είναι ενδεδειγμένο πάντα να κρατάτε μία απόσταση ασφαλείας από όλες τις κατευθύνσεις γύρω από το αυτοκίνητό σας, καθώς αυτό το περιθώριο θα βοηθήσει να αποφευχθούν συγκρούσεις ή τραυματισμοί.
- Ποτέ να μην χειρίζεστε το αυτοκίνητό σας με τηλεχειριστήριο που έχει λίγη μπαταρία.
- Πάντα να χειρίζεστε το αυτοκίνητό σας σε ανοιχτούς χώρους, μακριά από οχήματα μεγάλου μεγέθους, κίνηση και ανθρώπους.
- Ποτέ να μην χειρίζεστε το αυτοκίνητο σε δρόμους ή σε κατοικημένες περιοχές, για κανένα λόγο.
- Να ακολουθείτε προσεκτικά τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις για αυτόν και για οποιονδήποτε προαιρετικό εξοπλισμό υποστήριξης χρησιμοποιείτε (φορτιστές, πακέτα επαναφορτιζόμενης μπαταρίας, κλπ.).
- Κρατήστε όλες τις χημικές ουσίες, τα μικρά κομμάτια και οτιδήποτε ηλεκτρικό, μακριά από το πεδίο των παιδιών.
- Ποτέ μην γλείψετε ή τοποθετήσετε οποιοδήποτε μέρος του αυτοκινήτου στο στόμα σας, καθώς θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή ακόμα και θάνατο.

- Να δείχνετε προσοχή, όταν χρησιμοποιείτε εργαλεία και αιχμηρά όργανα.
- Να προσέχετε κατά την διάρκεια της συντήρησης, καθώς ορισμένα κομμάτια ίσως έχουν αιχμηρές γωνίες.
- ΜΗΝ ακουμπάτε τον εξοπλισμό, όπως τον κινητήρα, το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου της ταχύτητας και την μπαταρία, αμέσως μετά από την χρήση του αυτοκινήτου, γιατί παράγουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ίσως προκαλέσετε πολύ σοβαρό έγκαυμα στον εαυτό σας, αγγίζοντας τα.
- Μην τοποθετείτε δάχτυλα ή οποιοδήποτε αντικείμενο, εντός των περιστρεφόμενων και των κινούμενων μερών, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη ή σοβαρό τραυματισμό.
- Πάντα να ενεργοποιείτε το τηλεχειριστήριό σας, πριν την ενεργοποίηση του δέκτη στο αυτοκίνητο. Πάντα να απενεργοποιείτε τον δέκτη του αυτοκινήτου, πριν την απενεργοποίηση του τηλεχειριστηρίου σας.
- Κρατήστε τους τροχούς του αυτοκινήτου, μακριά από το έδαφος, όταν ελέγχετε για την λειτουργία του ραδιοεξοπλισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποτυχία να δείξετε προσοχή, κατά την χρήση αυτού του προϊόντος και αποτυχία στην υπακοή στα εξής μέτρα ασφαλείας, θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα, τη δυσλειτουργία του προϊόντος και/ή την ακύρωση της εγγύησης.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Εάν έχετε προβλήματα με το αυτοκίνητό σας, τότε παρακαλούμε πολύ να δοκιμάσετε τις εξής επιλύσεις προβλημάτων για βοήθεια:

Πρόβλημα	Πιθανή Αιτία	Λύση
Το αυτοκίνητο δεν λειτουργεί καθόλου.	Το τηλεχειριστήριο ή ο δέκτης είναι απενεργοποιημένος.	Ενεργοποιήστε και το αυτοκίνητο και τον πομπό.
	Οι μπαταρίες δεν είναι τοποθετημένες με τον σωστό τρόπο μέσα στον πομπό.	Αφαιρέστε και εισάγετε ξανά τις μπαταρίες, ελέγχοντας την πολικότητα.
	Οι μπαταρίες είναι άδειες.	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του πομπού και επαναφορτίστε την μπαταρία του αυτοκινήτου.
Το αυτοκίνητο δεν κάνει ότι του ζητάω, και το φάσμα ελέγχου είναι μικρό.	Βρίσκεται κοντά σε μία μεγάλη παρεμβολή.	Δοκιμάστε το αυτοκίνητο, σε μία διαφορετική τοποθεσία.
	Οι μπαταρίες είναι άδειες.	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του πομπού και επαναφορτίστε την μπαταρία του αυτοκινήτου.

Εάν συνεχίζετε να έχετε πρόβλημα, τότε παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον πωλητή, από τον οποίο αγοράσατε το αυτοκίνητο, για βοήθεια.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εγγύηση ισχύει για 12 μήνες, και μπορείτε να την εφαρμόσετε στον πωλητή(us), μέσω των πληροφοριών επικοινωνίας, που υπάρχουν στην κάτω δεξιά γωνία. Για να υποβάλλετε μία απαίτηση βάσει εγγύησης, στείλτε μας τον αριθμό της παραγγελίας σας και την ημερομηνία της αγοράς σας.



	Σύμβολο απόρριψης και ανακύκλωσης ΑΗΗΕ. Το σύμβολο ΑΗΗΕ είναι συνημμένο πάνω στο προϊόν σε συμφωνία με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2012/19/EU σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Αποσκοπεί στην αποτροπή της ακατάλληλης απόρριψης αυτού του προϊόντος και στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης.
--	--