

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ LED ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ HOLIDAYRHAPSODY

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟΥ

- LED προβολέας με καλώδιο
- USB προσαρμογέας
- Πλαστικός πάσσαλος
- Πλαστική βάση
- 12 διαφάνειες

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Εκτιμώμενη ισχύς: 7.5 W
- Εκτιμώμενη τάση: 5 V
- Σύνδεση ισχύος: USB καλώδιο
- Υλικά: ABS
- Μέγεθος: 16 × 20 × 23 εκατ



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



- (1) Λαβή διαφανειών
- (2) Διαφάνεια
- (3) Διακόπτης ON/OFF ενεργοποίησης κίνησης
- (4) Φως ενεργοποίησης ON/OFF
- (5) LED προβολέας
- (6) Πλαστικός πάσσαλος
- (7) Κούμπι σύσφιξης
- (8) Πλαστική βάση
- (9) USB προσαρμογέας

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ & ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

- Πρώτα, επιλέξτε την τοποθεσία για τον προβολέα HolidayRhapsody LED. Έχετε υπόψη σας ότι δεν πρέπει να υπάρχουν οπτικά εμπόδια μεταξύ του προβολέα και της επιφάνειας, πάνω στην οποία θα γίνεται η προβολή.
- Αποφασίστε άμα θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον πλαστικό πάσσαλο ή την βάση, για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη σταθερότητα του προβολέα.
- Εάν το έδαφος είναι μαλακό, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τον πάσσαλο και εάν το έδαφος είναι συμπαγές και επίπεδο, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την πλαστική βάση.
- Εάν χρησιμοποιείτε την πλαστική βάση, απλά σπρώξτε το κάτω μέρος του προβολέα μέσα στην οπή στο κέντρο της βάσης. Εάν χρησιμοποιείτε τον πλαστικό πάσσαλο, σπρώξτε το κάτω μέρος του προβολέα μέσα στην οπή στο πάνω μέρος του πασσάλου.
- Ορίστε τον προβολέα εκεί που τον επιθυμείτε να είναι και χαλαρώστε το μοχλό σύσφιξης, για να προσθέσετε την γωνία. Βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας σας έχει κατεύθυνση απευθείας στην επιφάνεια, στην οποία επιθυμείτε να φαίνεται η προβολή. Σφίξτε τον μοχλό, για να ασφαλίσετε την τοποθεσία.

- Συνδέστε το καλώδιο του προβολέα με τον περιεχόμενο προσαρμογέα USB και βάλτε το σε μία πρίζα στον τοίχο ή σε μία επέκταση καλωδίου ισχύος.
- Διαλέξτε ένα από τις 12 διαφορετικές διαφάνειες και προσεκτικά βάλτε το στη λαβή για τις διαφάνειες.
- Εισάγετε την λαβή των διαφανειών με τη διαφάνεια μέσα στη εσοχή πάνω στην πλευρά του προβολέα.
- Πατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης φωτός ON/OFF (4), για να ανάψετε το φως του προτζέκτορα. Η προβολή πρέπει τώρα να είναι ορατή.
- Για να ενεργοποιήσετε την περιστροφή των εικόνων, που προβάλλονται, πατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης κίνησης ON/OFF (3).
- Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, απλά πατήστε και τα δύο κουμπιά ON/OFF ξανά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό.
- Ποτέ μη συνδέετε ή αποσυνδέετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Μην λειτουργείτε τον προβολέα με φθαρμένο καλώδιο ή προσαρμογέα.
- Μην κατευθύνετε το φως προς τα μάτια ή το πρόσωπο επίτηδες.
- Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε το περίβλημα ή να αντικαταστήσετε τη λάμπα της συσκευής.

- Πάντα να αποσυνδέετε τη μονάδα κατά τη διάρκεια καταιγίδας, κεραυνών ή όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τον περιεχόμενο προσαρμογέα USB.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε με οποιονδήποτε τρόπο.
- Κρατήστε το μακριά από παιδιά και κατοικίδια.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εγγύηση ισχύει για 24 μήνες. Μπορείτε να την απαιτήσετε από την DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Σλοβενία, για αντικατάσταση προϊόντος ή για επιστροφή των χρημάτων σας. Στείλτε μας τον αριθμό της παραγγελίας σας και την ημερομηνία της αγοράς σας στο email (ηλεκτρονική διεύθυνση), η οποία είναι διαθέσιμη, πατώντας πάνω στο λογότυπό μας στην κάτω δεξιά γωνία. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής για 24 μήνες από την αγορά.



	Σύμβολο απόρριψης και ανακύκλωσης ΑΗΗΕ. Το σύμβολο ΑΗΗΕ είναι συνημμένο πάνω στο προϊόν, σε συμφωνία με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2012/19/EU σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Αποσκοπεί στην αποτροπή της ακατάλληλης απόρριψης αυτού του προϊόντος και στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης.
---	--