

ΟΔΗΓΙΕΣ

TACHYMETRO SPEEDTRACK

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟΥ

- Ταχύμετρο SpeedTrack
- USB καλώδιο τροφοδοσίας
- Οδηγίες στα Αγγλικά
- 2 × αυτοκόλλητα τοποθέτησης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τροφοδοτικό: USB καλώδιο τροφοδοσίας
- Μέγεθος: 63,8 × 61,7 × 47 χιλ.



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Βρείτε ένα κατάλληλο σημείο στο ταμπλό σας.
- Καθαρίστε το και σκουπίστε το.
- Κολλήστε το αυτοκόλλητο τοποθέτησης πάνω στο σημείο αυτό.
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας USB στη συσκευή και, στη συνέχεια, κολλήστε τη συσκευή στο αυτοκόλλητο τοποθέτησης, ώστε να βλέπετε καθαρά την οθόνη όταν οδηγείτε.

ΧΡΗΣΗ

- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε κατάλληλη πηγή ρεύματος, όπως φορτιστή τηλεφώνου ή πρίζα USB στο αυτοκίνητό σας.
- Το ταχύμετρο ενεργοποιείται και ξεκινά αυτόματα την αναζήτηση για GPS όταν είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα. Όταν η λυχνία κατάστασης GPS σταματήσει να αναβοσβήνει, η συσκευή είναι συνδεδεμένη.



- Οθόνη:
 1. Κατάσταση GPS (αναβοσβήνει κατά την αναζήτηση δορυφόρου).

2. Κατεύθυνση οδήγησης (B – βόρεια, A – ανατολικά, Δ – δυτικά, N – νότια)
 3. Ταχύτητα
 4. Μονάδα μέτρησης (km/h ή mph)
- Πλοηγηθείτε στις διάφορες λειτουργίες και μενού χρησιμοποιώντας το διακόπτη στο επάνω μέρος της συσκευής.
 - Η μετακίνηση του διακόπτη δεξιά/αριστερά ενεργοποιεί τις διάφορες επιλογές οθόνης (εμφάνιση κατεύθυνσης οδήγησης και μονάδα μέτρησης της ταχύτητας). Χρησιμοποιείται επίσης για την πλοήγηση στο μενού ρυθμίσεων.
 - Με παρατεταμένο πάτημα προς τα αριστερά (2 δευτερόλεπτα) απενεργοποιείται ο προειδοποιητικός συναγερμός ταχύτητας (ρυθμίστε το συναγερμό στο μενού επιλογών)
 - Μπείτε στο μενού επιλογών πατώντας παρατεταμένα το διακόπτη προς τα κάτω. Περιηγηθείτε στο μενού και ορίστε τις τιμές πατώντας το διακόπτη αριστερά/δεξιά. Επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή πατώντας σύντομα το διακόπτη. Με παρατεταμένο πάτημα του διακόπτη θα αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και θα βγείτε από το μενού.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕΝΟΥ

1. Ρύθμιση ταχύτητας
Εύρος τιμών: 50–150
Προεπιλεγμένη τιμή: 107
Ρυθμίστε χειροκίνητα την ένδειξη ταχύτητας σε περίπτωση αποκλίσεων μεταξύ του ταμπλό του αυτοκινήτου σας και της οθόνης. Εάν ο πίνακας οργάνων σας δείχνει 100 km/h και η οθόνη της

συσκευής δείχνει 105 km/h, ορίστε την τιμή σε 102.

2. Συναγερμός ταχύτητας
Εύρος τιμών: 30–250
Προεπιλεγμένη τιμή: 150
Όταν η ταχύτητα φτάσει σε αυτήν την τιμή, θα ηχήσει ένας συναγερμός για να σας ενημερώσει ότι πηγαίνετε πολύ γρήγορα.
3. Προειδοποίηση κόπωσης
Εύρος τιμών: 1.0–8.0
Προεπιλεγμένη τιμή: 4.0
Ρυθμίστε την ώρα μετά την οποία θα ηχήσει μια προειδοποίηση κόπωσης, που θα σας ειδοποιεί τότε θα πρέπει να κάνετε ένα διάλειμμα από την οδήγηση.
4. Ρύθμιση φωτεινότητας
Εύρος τιμών: 0–11
Προεπιλεγμένη τιμή: 0
0=αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας, 1=πιο σκοτεινό, 11=φωτεινότερο.
5. Μονάδες οθόνης
Τιμές: 0, 1
Προεπιλεγμένη τιμή: 0
0=km/h
1=mph
6. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
Τιμές: 0, 1
Προεπιλεγμένη τιμή: 0
Επιλέξτε 1 και αποθηκεύστε για να επαναφέρετε τη συσκευή στις προεπιλεγμένες τιμές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Αποσυνδέστε και αποθηκεύστε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
- Μακριά από θερμότητα και υγρασία.
- Η ένδειξη ταχύτητας μπορεί να είναι ελαφρώς λανθασμένη. Να ανατρέχετε πάντα και στο ταχύμετρο του αυτοκινήτου σας.
- Μην χρησιμοποιείτε τάση μεγαλύτερη από 5 V για την τροφοδοσία της συσκευής.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εγγύηση ισχύει για 24 μήνες. Μπορείτε να τη διεκδικήσετε από το DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Σλοβενία, για ένα προϊόν αντικατάστασης ή για επιστροφή χρημάτων. Στείλτε μας τον αριθμό παραγγελίας και την ημερομηνία αγοράς σας στο email, το οποίο είναι διαθέσιμο κάνοντας κλικ στο λογότυπό μας στην κάτω δεξιά γωνία. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής.



WEEE Σύμβολο απόρριψης και ανακύκλωσης. Το σύμβολο WEEE επισυνάπτεται στο προϊόν σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE). Σκοπός του είναι να σταματήσει την ακατάλληλη απόρριψη αυτού του προϊόντος και να προωθήσει την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.