

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

PLÜSS JÁTÉK LED PROJEKTORRAL

KOMPONENSEK

- Plüss játék
- USB kábel

MŰSZAKI ADATOK

- A működtetéshez 3x 1,5 V AA elem szükséges (nem mellékelte), vagy
- Csatlakoztatható USB-kábelhez (mellékelte)



TELEPÍTÉS

Elemekkel: csavarja le a fedél biztonsági csavarját és helyezze be az elemeket.

Elemek nélkül: Csatlakoztassa a plüss játékot USB kábellel az USB aljzatba.



KEZELÉS

ON / OFF - a LED-es fény be és kikapcsolása

AUTO – automatikus színes LED-es fény váltás

MANUAL1 - A fényerő intenzitása- A gomb ismételt megnyomásával megváltoztathatja a LED-es fény színét

MANUAL2 - dallamok – a gomb újra megnyomásával megváltoztathatja a dallamokat

FONTOS INFORMÁCIÓK

- Ne használjon új és használt elemet egyszerre
- Ne használja a terméket víz vagy gyúlékony anyagok közelében, nedves kézzel vagy testtel vagy vízzel érintkezve
- A készüléket nedves ruhával tisztítsa
- A tisztításhoz ne használjon csiszolóeszközöket
- Ne kerüljön vízbe (vagy más folyadékba)

- Ha hosszabb ideig nem használja az eszközt, vegye ki az elemet
- Ne tegye ki az elemeket magas hőmérsékletnek vagy közvetlen napfénynek
- Tárolja száraz, pormentes helyen
- Tartsa be az újrahasznosításra vonatkozó környezetvédelmi előírásokat

GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFVU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalatától csereterméket vagy visszatérítés igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logónkra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.



WEEE ártalmatlanításra és újrahasznosításra utaló szimbólum. A termék WEEE szimbólummal van ellátva az elektromos és elektronikus berendezésből származó hulladékról szóló (WEEE) 2012/19/EU irányelvnek megfelelően. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának megakadályozása, valamint az újrahasznosítás népszerűsítése.