

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### BABYPRINT KÉZ ÉS LÁBNYOM NYOMTATÓ KÉSZLET

#### KOMPONENSEK

- 2 nyomtató lap
- Tintapatron

#### MŰSZAKI ADATOK

- Bélyegző tinta
- Alak: téglalap
- Méret: 9,5 \* 5,7 cm
- Nyomatok száma: 2
- Fekete szín

#### HASZNÁLAT



#### 1. lépés:

Távolítson el mindent a csomagolásból, és helyezze az asztalra vagy a padlóra. Helyezze a Baby Print

tintapatronot, a tintával lefelé a mellékelt fehér, nyomtató lapra.



#### 2. lépés:

Óvatosan nyomja meg a baba kezét vagy lábát a Babyprint a tintás nyomtató lapra. Nyomja meg elég keményen a nyomtatás létrehozásához. Ha a baba mozog, nincs ok pánikra, hiszen minden csomag két nyomtató lapot tartalmaz, amely legfeljebb két alkalommal használható. A lap 5,7 cm széles x 8,9 cm hosszú újszülött keze/lába nyomtatására felel meg.



#### 3. lépés:

Miután a nyomtatás sikerült a nyomtató lapra, lassan távolítsa el a Babyprint tintapatronot. Hagyja száradni 24-48 óráig. Ez az nyomtatás tökéletes ahhoz, hogy mindig emlékezzen a gyermekével töltött pillanatokra.

#### FONTOS

- Ne használja a terméket vízforrás vagy gyúlékony anyagok közelében.
- Tisztítsa meg a terméket száraz ruhával.
- Ne használjon tisztítószeret.
- Ne merítse a terméket folyadékba.
- Ne tegye ki a terméket magas hőmérsékletnek vagy közvetlen napfénynek.
- Száraz, pormentes helyen tárolja.
- Kövesse az újrahasznosításra vonatkozó környezetvédelmi előírásokat.

