

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

BIKEPRO 4 AZ 1-BEN KERÉKPÁR LÁMPA

CSOMAG TARTALMA

- 4 az 1-ben kerékpár lámpa
- Micro USB-kábel
- Hordozó
- Kürt

MŰSZAKI ADATOK

- Lámpa: 2 x XM-L T6 fénycsövek
- Fényesség: 400 lm
- Erős/gyenge/villogó fénymódok
- Kürt hangerője: 130 dB
- Elem kapacitása: 4000 mAh lítium-ion elem
- Töltési idő: 5 h
- Kimeneti áram: 0,8 A
- Anyag: ABS, PS, szilikagél
- Méret: 11,5 x 5,5 x 5 cm
- Vízálló értékelés: IPX-3



KOMPONENSEK



- (1) Telefontartó klip
- (2) Gyorskioldó csat
- (3) LED-es lámpák
- (4) Kürt hangszóró
- (5) Hordozó
- (6) Kürt gomb (gumi rögzítő övvel)
- (7) Kimeneti USB port
- (8) Bemeneti mikro USB port
- (9) Világítási mód / be- és kikapcsoló gomb

FELESZERELÉS

- Először csavarja le a hordozó beállító csavarját, és válassza ki a 4 az 1-ben kerékpárlámpának a helyét



- Helyezze a hordozót bárhová a kormányra (ellenőrizze, hogy a csúszásmentes alapok be vannak-e helyezve a hordozóba), és húzza meg a rögzítőcsavart.
- Csúsztassa a 4 az 1-ben kerékpár lámpát az alapba, és élvezze az eszköz használatát.
- A kerékpár fényszórójának eltávolításához nyomja meg a kerékpár-tartó gyorskioldóját, és csúsztassa le a lámpát.
- A kürt gombját a kormányhoz kell rögzíteni a kürt részét képező gumi övvel.
- A termék már részben felvan töltve, amikor megérkezik Önhöz, de nagyon ajánlott, hogy az első használat előtt hagyja 5 órán keresztül tölteni.

FUNKCIÓK ÉS HASZNÁLATUK

○ KERÉKPÁR LÁMPA

- Háromféle világítási mód van: élénk fény, gyenge és villogó fény.
- Az erős fény bekapcsolásához nyomja meg egyszer a fehér gombot (9. szám).
- Ha ismét megnyomja a gombot, gyenge fényre vált.
- A gomb ismételt megnyomásával átválthat a villogó fény üzemmódra.
- A lámpa kikapcsolásához nyomja meg ismét a gombot.
- Röviden: a fehér gomb megnyomásával válthat a különféle világítási módok között.

○ TELEFON TARTÓ

- A telefontartó a BikePro 4 az 1-ben kerékpárlámpa (1. sz.) tetején van.
- Csúsztassa be a telefont, és biciklizzen anélkül, hogy aggódna, hogy a telefonja kiesik.
- Bármely méretű telefont 4" (10,2 cm) - 6,3" (16 cm) között képes tartani.

○ KÜRT

- A kürt hangszóró a termék alján található (4. szám).
- A kürt bekapcsolásához nyomja meg a kürtön található gombot (6. sz.).
- 5 különböző kúrthang érhető el.
- A kürt hangjának megváltoztatásához tartsa lenyomva a kürt gombot négy másodpercig.
- Rögzítse a kürt gombot a kerékpár kormányához a gumi rögzítő övvel

○ HORDOZHATÓ TÖLTŐ

- A termék 4000 mAh-os elemmel rendelkezik.
- Az USB és a micro USB csatlakozók a gumi burkolat mögött találhatóak, a világító gomb alatt.
- Az hordozható töltő feltöltéséhez csatlakoztassa (8. sz.) bármilyen töltőhöz a mellékelt mikro USB-kábellel.
- A telefon feltöltéséhez a töltőkábellel csatlakoztassa a töltőt (7. szám), és a telefon automatikusan töltődni kezd.
- Ha a töltő akkumulátorának kapacitása 30% alatt van, akkor nem tölti fel a telefont, hanem megtakarítja az energiát más műveletekhez.

FONTOS

- Ügyeljen a közútra, amikor ezt az eszközt kerékpár vezetés közben használja.
- Mindig kapcsolja be a fényt, amikor a terméket éjszaka kerékpáron használja.
- A vízszigetelés elegendő esős időben. Ne merítse az eszközt teljesen vízbe.
- Használat előtt ellenőrizze a rögzítőcsavart, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az eszköz megfelelően van-e rögzítve a kerékpárhoz.
- Csúsztassa egészen hátra a terméket a kerékpár tartón, amíg rá nem kattant, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően rögzítve van-e a kerékpárhoz.

- Ne használja a telefont kerékpározás közben a balesetek elkerülése érdekében.
- A legjobb teljesítmény elérése és a sérülések elkerülése érdekében csak a mellékelt USB kábelt használja a hálózati töltéshez.
- A nem megfelelő használat érvényteleníti a garanciát.
- Ez az eszköz nem rendelkezik felhasználó által javítható alkatrészekkel. Ne szerelje szét.
- Kapcsolja ki, ha nem használja többet.

GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFVU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalatától csereterméket vagy visszatérítés igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logónkra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.



	A WEEE az ártalmatlanítás és újrahasznosítás szimbóluma. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szimbóluma a terméken található, összhangban az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelvvel. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának elkerülése, valamint az újrahasználat és az újrahasznosítás előmozdítása.
--	--