

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

GROOMPY KISÁLLAT ÁPOLÁSI KÉSZLET

CSOMAG TARTALMA

- Nyírógép
- Töltő
- Pengekarbantartó olaj
- Tisztítókefe
- 3, 6, 9, 12 mm-es nyírófejek
- Körmreszelő
- Körömvágó
- Olló
- Fésű
- Használati utasítás



MŰSZAKI ADATOK

- Tápegység: Hálózati adapter
- Áramforrás: 100V–240V~50/60 Hz
- Tápfeszültség: 3V =1000 mA
- Az akkumulátor kapacitása: 600 mAh
- Töltési idő: 2–3 óra
- Működési idő: 70–80 perc
- Üzemi áram: 3,7 V =

- Méret: 45 × 175 mm
- Súly: 650 g
- Penge anyaga: kerámia
- 0,8–2 mm állítható penge
- Rozsdamentes acél kiegészítők

KOMPONENSEK




- (1) Kerámia penge
- (2) Pengeszabályozó
- (3) ON/OFF kapcsoló
- (4) Fésű
- (5) Olló
- (6) Körömvágó
- (7) Körmreszelő
- (8) Nyírófejek
- (9) Tisztítókefe
- (10) Töltő
- (11) Pengekarbantartó olaj

HASZNÁLAT

- Az ON/OFF kapcsolóval (3) kapcsolja be vagy ki a nyírógépet.
- Állítsa be a nyírást 0,8–2 mm-re a pengeszabályozóval (2).


- Rögzítse a nyírófejet a kívánt vágási hosszúság eléréséhez.
- A nyírófej rögzítéséhez csúsztassa rá a pengére, amíg kattán és a helyére kerül.
- A nyírófej elengedéséhez nyomja meg erősen a hátulját és csúsztassa felfelé.
- Töltse fel a készüléket úgy, hogy dugja be a hálózati adapter kábelét majd dugja azt egy elektromos aljzatba.



- A piros lámpa jelzi, hogy a gép töltődik. Amikor a gép teljesen feltöltődött, a piros lámpa kialszik.


TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Minden használat után tisztítsa meg a gépet a mellékelt kefével, és a penge karbantartása érdekében kenje be a mellékelt olajjal. Az olajat vigye fel a képen látható piros pontokra:




- Ne merítse a terméket vízbe tisztítás céljából.

- A penge eltávolításához nyomja meg erősen a penge mozgó részét (1), hogy eltávolítsa azt a készülékről.



- Tisztítsa meg a pengét a mellékelt tisztítókefével.



- Helyezze vissza a pengét úgy, hogy a nyírógépnek az alján lévő bemélyedésbe dugja be, és szorosan nyomja meg a penge külső oldalát, amíg vissza nem kattan a helyére.

FIGYELMEZTETÉS

- Ne mossa le és ne merítse vízbe a nyírógépet. Nedves helyiségből tartsa távol.
- Ne töltsa a terméket magas vagy alacsony hőmérsékleten (0°C alatt vagy 40°C felett).
- A termék egyedülálló javítása esetén a garancia érvényét veszti.
- A termék használat közben vagy töltés közben kis hőt termelhet, ez normális.
- A termék gondatlan használata sérülést okozhat.

GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFCU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalatától csereterméket vagy visszatérítés igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logónkra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.



A WEEE az ártalmatlanítás és újrahasznosítás szimbóluma. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szimbóluma a készüléken található, összhangban az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelvvel. Célja, hogy elkerülje a termék nem megfelelő megsemmisítését, és előmozdítsa az újrafelhasználást és az újrahasznosítást.