

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

VILLANYKÖRTE VÁLTOZÓ SZÍNEKKEL

KOMPONENSEK

Villanykörte

Távírányító



MŰSZAKI ADATOK

- Környezeti lámpa beépített LED-del
- Klasszikus E27 menet
- Feszültség: 85-265 V
- Élettartam: 25 000 óra

TELEPÍTÉS

Kapcsolja ki a biztosítékot a villanykörte felszerelése előtt!

Illessze az vilanykörtét egy klasszikus E27-es menetbe, és húzza meg, amíg az nincs szorosan rögzítve.

Kapcsolja be a biztonsági biztosítékot és kapcsolja fel a lámpát.

HASZNÁLAT

Használat előtt óvatosan húzza ki a távvezérlőn a védőfóliát (ahogy az alsó képen látható nyilak jelzik).



ON/OFF – bekapcsolás/kikapcsolás

SZÍNES GOMBOK – velük 16 szín között választhat

FLASH - flash hatás

SMOOTH - sima változás hatása

FADE - fokozatos változás hatása

STROBE – stroboszkópos hatás

FONTOS

- Ne használja a készüléket víz vagy gyúlékony anyagok közelében, nedves kézzel, testtel vagy vízzel érintkezve.
- A készüléket száraz ruhával tisztítsa
- Ne használjon csiszolóanyagokat a tisztításhoz
- Ne rakja folyadékba
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemet
- Tárolja száraz, pormentes helyen
- Tartsa be az újrahasznosításra vonatkozó környezetvédelmi előírásokat