

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### HAIRWONDER MINI HAJKREPELŐ

#### CSOMAG TARTALMA


- HairWonder hajkrepelő
- Műanyag doboz

#### MŰSZAKI ADATOK

- Névleges feszültség: 220 V DC 50–60 Hz
- Névleges teljesítmény: 20 W
- Üzemi hőmérséklet: 140–220 °C
- Méret: 17 × 1,8 × 2,6 cm



#### KOMPONENSEK



1. Kerámialap
2. ON/OFF kapcsoló
3. Jelzőfény
4. Lapzáró rendszer

#### HASZNÁLAT

- Dugja a készülék tápkábelét az elektromos aljzatba.
- Az ON/OFF kapcsolóval (2) kapcsolja be a készüléket. A piros jelzőfény (3) azt jelzi, hogy a készülék be van kapcsolva.
- Várjon legalább 30 másodpercet, amíg a készülék felmelegszik.
- Formázza a haját a készülék segítségével.
- A legjobb eredmény elérése érdekében győződjön meg róla, hogy haja tiszta és száraz, amikor a krepelőt használja.
- Kapcsolja ki és húzza ki az áramból használat után.
- Hagyja lehűlni a kerámialapot, mielőtt a készüléket az eredeti csomagolásába tárolná.
- NE tekerje a kábelt a krepelő köré.

#### ○ KERÁMIA BEVONAT

A hajformázás során egyenletes hőeloszlással védi a haját, amely belülről kifelé gyorsan behatol az egyes hajszálakba, így kevesebb sérülést okozva.

#### ○ HAJFORMÁZÁSI TIPPEK

- Ez a készülék a haj krepelésére használható.
- Vegye figyelembe, hogy a száraz és kiegyenesített haj eredményezi a legjobb krepelést. Bármilyen nedvesség a hajon elégetheti a hajszálakat és kárt okozhat.
- Legyen tiszta és kondicionált haja, mielőtt elkezdené a krepelést.
- Fésülje meg a haját, hogy megbizonyosodjon róla, hogy teljesen csomó- és gubancmentes a krepelés előtt.
- A haja hatékony krepeléséhez nagyon kicsi, működőképes szakaszokban kell dolgozni.
- Kezdje a feje tetejétől lefelé haladva, és kezdje az alsó hajréteggel.
- Helyezze néhány másodpercig az egyes kisebb hajrészeket a kerámialap közé, majd emelje meg, hogy meggyőződjön róla, hogy elégedett-e az eredménnyel. Folytassa a krepelést és addig ismételje, amíg meg nem krepeli meg a teljes haját vagy annak részét.
- A hajformázás után kapcsolja ki a készüléket, és tárolása előtt várja meg, amíg lehűl.


## FIGYELMEZTETÉS

- Semmilyen módon ne szerelje szét és ne módosítsa.
- Ne használja a készüléket fürdés vagy zuhanyzás közben.
- Ne hagyja felügyelet nélkül, ha elektromos áramhoz van csatlakoztatva.
- 14 évnél fiatalabb gyerekek csak felnőtt felügyelete alatt használhatják ezt a terméket.
- Ne nyomja a fejbőrre, a fülekre, az arcra vagy más bőr részre. A készülék csak haj formázására van tervezve.
- Ne használja a készüléket, ha bármilyen módon sérült.

## GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFVU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalattól csereterméket vagy visszatérítést igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logóinkra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.



|   |   |
|---|---|
|  | A WEEE az ártalmatlanítás és újrafeldolgozás szimbóluma. A WEEE szimbólum az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelően van a termékre helyezve. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának megakadályozása, valamint az újrafelhasználás és újrafeldolgozás elősegítése. |
|---|---|