

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS

## FLY LÉGYFOGÓ

### CSOMAG TARTALMA

- Légyfogó
- USB töltőkábel
- Csali

### MŰSZAKI ADATOK

- Tápegység: USB kábel
- Névleges feszültség: 5 V
- Névleges teljesítmény: 3W
- Munkafrekvencia: 50/60 Hz
- Súly: 500 g
- Anyag: ABS
- Méret: 7,5 × 20,5 × 21 cm



### MŰKÖDÉSI ELV

Az készülék csali segítségével magára csalogatja a legyeket, majd egy forgó mechanizmussal besöpri őket a tartályba. A mechanizmus elég lassan forog, hogy ne ijessze meg a legyeket. Ez egy biztonságos és környezetbarát módszer a legyek elfogásához.

### KOMPONENSEK



- (1) A fogó forgó fedele
- (2) Motor
- (3) Bevágás csalinak
- (4) USB töltőkábel
- (5) ON/OFF kapcsoló
- (6) Légyfogó tartálya
- (7) Fogó dugója
- (8) Csali

### HASZNÁLAT

- Csatlakoztassa a tápkábelt akármilyen töltő adapterhez vagy a számítógép USB nyílásához.
- Helyezze be a csalit a készülék tetején lévő kijelölt bevágásokba (3). Használja a mellékelt légycsalit vagy készítsen sajátot méz vagy cukor víz felhasználásával.
- Kapcsolja be a csapdát azáltal, hogy az ON/OFF (5) kapcsolót I állásba fordítja.
- A legjobb hatás elérése érdekében állítsa be a fogót a nap folyamán és helyezze napfénynek kitett helyre.
- Ha elegendő légy van a tartályban, vegye le a tartályt vagy annak dugóját és ürítse ki a legyeket.
- A tartály ürítése után javasoljuk, hogy mossa azt ki vízzel és szappannal.

### TISZTÍTÁS, TÁROLÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Rendszeresen tisztítsa meg a tartályt szappannal és vízzel.
- Ne használjon vizet a csali bevágások és a fogó fedelének tisztításához.
- Ne merítse a készüléket vízbe tisztítás céljából.
- Húzza ki az USB tápkábelt a hálózathoz, ha a készüléket nem használja tovább.
- A legyek éjszaka pihennek, ezért éjszakánként ne használja a készüléket energiatakarékosság és az eszköz hosszabb élettartamának biztosítása érdekében.
- Ha a készülék nem működik, ne kísérelje meg egyedül megjavítani.

- Ha nem használja a készüléket, tárolja sötét és száraz helyen.

## FIGYELMEZTETÉS

- Ne merítse vízbe és ne öntsön vizet a készülékre.
- Használat közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- Ne állítsa le és forgassa a csapda fedelét vagy a motort kézzel. Ez károsíthatja a motort.
- Ez a készülék nem tartalmaz felhasználó által javítható alkatrészeket. Ne szerelje szét.
- Kapcsolja ki amikor nem használja.

## GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFVU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalattól csereterméket vagy visszatérítés igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logóknra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.



	<p>A WEEE az ártalmatlanítás és újrahasznosítás szimbóluma. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szimbóluma a készüléken található, összhangban az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelvvel. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának elkerülése, valamint az újrahasználat és az újrahasznosítás előmozdítása.</p>
--	---