

## UTASÍTÁS

### GALAXYLIGHTS LED-ES PROJEKTOR

#### CSOMAG TARTALMA

- GalaxyLights projektor
- Távirányító
- USB-kábel
- Utasítás

#### MŰSZAKI ADATOK

- Tápegység: USB DC 5 V/2 A
- Tápellátás: 2 db AAA elem (nem mellékelte)
- Max LED teljesítmény: 2 × 4 W
- Méret: 16 × 11 cm
- Súly: 369 g
- Anyag: ABS



## KOMPONENSEK




1. USB-kulcs bemenet
2. Fényerő beállítása
3. Hangerő csökkentése/előző szám
4. Hangerő növelése/következő szám
5. Hang kikapcsolása/Bluetooth bekapcsolása vagy kikapcsolása
6. USB-kulcs/Bluetooth
7. USB-kábel bemenet
8. ON/OFF kapcsoló

## HASZNÁLAT

- Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábel egyik végét a töltőhöz, a számítógéphez vagy a tápegységhez, a másik végét pedig a készülék oldalán található USB-kábel bemenethez (7).
- Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF kapcsolóval (8).
- Használja a fényerő beállítása gombot (2) a LED vagy a lézer fényerejének beállításához. A gomb rövid megnyomásával beállíthatja a LED fényerejét, hosszú megnyomásával pedig a lézer fényerejét.
- Ez a készülék beépített Bluetooth hangszóróval rendelkezik. Zenét hallgathat az USB-kulcsról, amelyet az USB-kulcs bemenetbe helyez (1), vagy okostelefonjával lejátszhatja a zenét Bluetooth-on keresztül.
- Ha telefonját a készülékhez kívánja csatlakoztatni, nyomja meg hosszan a Bluetooth bekapcsolása/kikapcsolása gombot (5), és válassza ki a BTK10 elemet az elérhető eszközök listáján.
- Használja a hangerőgombokat (3 és 4) a hangerő beállításához vagy a számok átugrásához.
- Használja az USB-kulcs/Bluetooth gombot (6) az USB-kulcs vagy a Bluetooth lejátszási mód közötti váltáshoz.
- A mellékelt távirányítóval is irányíthatja a készüléket.

## TÁVIRÁNYÍTÓ

Nyissa ki a távirányító hátoldalán található műanyag fedelet, és helyezzen be 2 db AAA elemet (nem mellékelte).



1. LED fény bekapcsolása/kikapcsolása gomb
2. Lézerfény bekapcsolása/kikapcsolása gomb
3. Piros LED fény bekapcsolása
4. Zöld LED fény bekapcsolása
5. Hangerő növelése
6. Ugrás az előző számra
7. Ugrás a következő számra
8. Hanggal aktivált világítási mód
9. Hangerő csökkentése
10. Kék LED világítás bekapcsolása
11. Fehér LED világítás bekapcsolása
12. LED minta sebességének növelése

13. LED minta sebességének csökkentése
14. Tartsa lenyomva a gombot az automatikus kikapcsolás funkció kikapcsolásához
15. Automatikus világítási mód 1
16. LED fényerő beállítása
17. Automatikus világítási mód 2
18. A lézer lassú be- és kikapcsolása
19. Tartsa lenyomva a gombot, hogy az automatikus kikapcsolási funkciót 1 órára állítsa
20. Tartsa lenyomva a gombot, hogy az automatikus kikapcsolási funkciót 2 órára állítsa
21. Zene bekapcsolása/kikapcsolása gomb

**Megjegyzés:** A készülék 4 óra használat után automatikusan kikapcsol.

## FIGYELMEZTETÉS

- Ne nézzen közvetlenül a projektorba. Ez szemkárosodást vagy akár vakságot okozhat.
- Mindig kapcsolja ki és húzza ki a készüléket, amikor nem használja.
- Tárolja száraz és sötét helyen. A készülék károsodhat víz vagy nedvesség hatására.
- Tartsa távol nyílt lángtól és hőtől.
- Ez a készülék nem játék. Gyerekektől távol tartandó.
- A terméket csak rendeltetésszerűen használja.
- Ne szerelje szét vagy módosítsa semmilyen módon.
- Csak a mellékelte USB -kábelt használja.

## GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFVU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalattól csereterméket vagy visszatérítést igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logónkra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.



	A WEEE az ártalmatlanítás és újrafeldolgozás szimbóluma. A WEEE szimbólum az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelően van a termékre helyezve. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának megakadályozása, valamint az újrafelhasználás és újrafeldolgozás elősegítése.
--	---