

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ORNATE PRO PROFESSZIONÁLIS HAJVÁGÓ

CSOMAG TARTALMA

- Hajvágó
- Karbantartási olaj
- Tisztító kefe
- 4 darab vezetőfésű (1.5 mm, 3 mm, 6 mm, 9 mm)
- USB töltőkábel
- Használati utasítás

MŰSZAKI ADATOK

- Tápellátás: Li-ion újratölthető elem
- Töltés: USB kábel
- Bemenet: 5 V = 1 A
- Töltési idő: 2,5 óra
- Munkaidő: 5 óra
- Penge anyaga: rozsdamentes acél
- Méret: 13,5 × 3,3 cm



KOMPONENSEK




- (1) Hajvágó
- (2) 1,5 mm-es vezetőfésű
- (3) 3 mm-es vezetőfésű
- (4) 6 mm-es vezetőfésű
- (5) 9 mm-es vezetőfésű
- (6) Karbantartási olaj
- (7) Tisztító kefe
- (8) USB töltőkábel
- (9) ON/OFF kapcsológomb

TÖLTÉS

- Helyezze az USB kábelt a készülék alján található töltőportba, a kábel másik végét pedig egy hálózati adapterbe a töltéshez.
- Töltés közben a készülék alján kigyullad egy piros lámpa.
- Az első használat előtt tölts fel teljesen az elemet.
- A szokásos töltési idő 2,5 óra. A károsodás elkerülése érdekében ne tölts hosszabb ideig az elemet.
- Teljesen feltöltött készülék 300 percig használható.
- A készülék töltés közben is használható.

HASZNÁLAT

- A hajvágó be vagy kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF kapcsológombot (9).
- Használat közben kigyullad egy zöld lámpa a készülék alján.
- A mellékelt vezetőfésű(k) használatához helyezze rá őket a pengére és finoman nyomja le, amíg az a helyére nem kattannak.
- A vezetőfésű levételéhez nyomja felfelé a kapcsot.



TISZTÍTÁS, TÁROLÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Minden használat után tisztítsa meg a pengét és a fésűket a mellékelt kefével. A penge megkenéséhez használja a mellékelt karbantartási olajat.
- Puha és nedves ruhával tisztítsa meg a hajvágó burkolatát. Ne merítse vízbe!
- Folyó vizet csak a penge és a vezetőfésűk tisztításához használhat.
- Ha nem használja a készüléket, tárolja azt a mellékelt dobozban, száraz helyen és gyerekektől távol.
- Ha hosszabb ideig nem használja, feltétlenül töltse fel a készüléket évente legalább egyszer.

FIGYELMEZTETÉS

- Ne használja a készüléket fürdés vagy zuhanyzás közben.
- Gyermekektől elzárva tárolja.
- Ezt a készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek egyedül nem használhatják, kivéve, ha megfelelő biztonságtechnikai képzésben részesültek a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt.
- A készüléknek nincsenek felhasználó által javítható alkatrészei. Ne szerelje szét.
- Ezt a terméket csak rendeltetésszerűen használja. Ne használjon semmiféle mellékletet.
- Kapcsolja ki a készüléket amikor nem használja.

- A hajvágó működés vagy töltés közben felmelegedhet. Ez normális.
- A vezetőfésűk cseréje közben ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva.

GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFCU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalatától csereterméket vagy visszatérítés igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logónkra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.



	A WEEE az ártalmatlanítási és újrafeldolgozási szimbólum. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelően a termékhez az WEEE szimbólum tartozik. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának megakadályozása, valamint az újrafelhasználás és újrafeldolgozás elősegítése.
--	--