

UTASÍTÁS

DAEDOX VEZETÉK NÉLKÜLI FÜLHALLGATÓ

CSOMAG TARTALMA

- Vezeték nélküli fülhallgató
- Micro-USB töltőkábel
- Töltőtök
- Használati utasítás

MŰSZAKI ADATOK

- Névleges feszültség: 5 V
- A fülhallgató akkumulátorának kapacitása: 38 mAh
- A töltőtök akkumulátorának kapacitása: 260 mAh
- Lejátszási idő: 2,5 óra
- A fülhallgató töltési ideje: 40 perc
- A töltőtök töltési ideje: 2 óra
- Bluetooth hatótáv: 10 m
- Bluetooth verzió: 5.1
- Vízállóság: IPX4



TÖLTÉS

- A töltőtök feltöltéséhez csatlakoztassa a Micro-USB töltőkábel egyik végét a töltőtök portjához, a másik végét pedig egy töltőhöz vagy a számítógép USB-portjához.
- A töltési állapot megjelenik az LCD kijelzőn. A töltőtök akkor van teljesen feltöltve amikor a szám eléri a 100 %-ot.
- A fülhallgatók töltéséhez helyezze be őket a töltőtökbe.
- A töltőtök LCD kijelzője jelzi, hogy a fülhallgatók töltődnek. Ha a fülhallgatók teljesen fel vannak töltve, az LCD kijelző kikapcsol.
- Az első használat előtt teljesen töltsse fel a fülhallgatókat.

HASZNÁLAT

○ A FÜLHALLGATÓK BE ÉS KIKAPCSOLÁSA

- A fülhallgatók automatikusan bekapcsolnak, ha kiveszi őket a töltőtökből, és automatikusan kikapcsolnak, amikor visszahelyezi őket.
- A manuális bekapcsoláshoz vagy kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a fülhallgatókon lévő gombot 3 másodpercig.

○ CSATLAKOZTATÁS

- A fülhallgatók telefonnal vagy más eszközzel való csatlakoztatásához kapcsolja be a fülhallgatókat, és nyissa meg a Bluetooth-beállításokat az eszközön. Keresse meg a fülhallgatókat (név: S6), és csatlakozzon hozzájuk. Ha a kapcsolat sikeres, sípoló hangot hall a fülhallgatókból. Most használatra készek.

- A csatlakoztatás után a fülhallgatók automatikusan csatlakoznak a telefonhoz, amikor a Bluetooth be van kapcsolva.
- A fülhallgatókat egyenként is csatlakoztathatja az intelligens eszközzel. Ha csak az egyik fülhallgatót szeretné csatlakoztatni az eszközzel, egyszerűen kapcsolja be az egyik fülhallgatót, a másikat pedig kapcsolja ki.

○ FUNKCIÓK

- A média szüneteltetéséhez vagy lejátszásához nyomja meg egyszer a bármelyik fülhallgatón lévő gombot.
- Tartsa lenyomva a jobb fülhallgatón lévő gombot 2 másodpercig a következő dal lejátszásához, vagy tartsa lenyomva a bal fülhallgatón lévő gombot 2 másodpercig az előző dal lejátszásához.
- A hangerő növeléséhez nyomja meg kétszer a bal fülhallgatón lévő gombot, a hangerő csökkentéséhez pedig a jobb fülhallgatón lévő gombot.
- Ha bejövő hívást kap, nyomja meg a bármelyik fülhallgatón lévő gombot a fogadásához. Nyomja meg ismét a gombot, hogy befejezze a hívást.
- Tartsa lenyomva a bármelyik fülhallgatón lévő gombot 2 másodpercig a bejövő hívás elutasításához.
- Nyomja meg háromszor a bal fülhallgatón lévő gombot a telefonhívás-előzmények utolsó hívásának kezdeményezéséhez.
- Háromszor nyomja meg a gombot a jobb fülhallgatón az eszköz hangsegédjének aktiválásához (a működéshez aktiválni szükséges).

- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje 10% alá esik, a fülhallgató 30 másodpercenként figyelmeztető hangot ad ki.
- Az óra megjelenítéséhez a töltőtök LCD kijelzőjén, nyomja meg bármelyik gombot a tok oldalán.
- Az óra beállításához nyomja meg a töltőtök oldalán található alsó gombot az óra kiválasztásához. Amikor a szám villogni kezd, állítsa a kívánt értékre a felső gombbal. Nyomja meg ismét az alsó gombot a percek kiválasztásához, és ismételje meg a folyamatot. Nyomja meg ismét az alsó gombot. Az óra most be van állítva.

FIGYELMEZTETÉS

- Ne hallgasson sokáig hangos zenét. Ez halláskárosodást okozhat.
- A fülhallgató használatakor ügyeljen a környezetére.
- Töltse fel teljesen a fülhallgatót és a töltőtököt, miután hosszú ideig nem használja.
- A terméket csak rendeltetésének megfelelően használja.
- Ne tegye ki hőnek, nyílt lángnak, nedvességnek és víznek.
- A termék töltéséhez csak a mellékelt töltőkábelt használja.
- Ne szerelje szét vagy módosítsa semmilyen módon.
- Ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek (-10–55 °C).
- A fülhallgatót mindig a töltőtökben tárolja.
- A fülhallgatót csak puha és száraz ruhával tisztítsa.
- Gyermekeknek nem alkalmas.

GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFVU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalattól csereterméket vagy visszatérítést igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logónkra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.



	<p>A WEEE az ártalmatlanítás és újrafeldolgozás szimbóluma. A WEEE szimbólum az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelően van a termékre helyezve. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának megakadályozása, valamint az újrafelhasználás és újrafeldolgozás elősegítése.</p>
--	--