

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

AIRSHOT LÖVÖLDÖZŐS JÁTÉK LEBEGŐ GOLYÓKKAL

KOMPONENSEK

- Alapegység
- Rugóhajtási pisztoly
- 3 × habgolyó
- 10 × hablabda
- 5 fúvóka a levegő áramlásához
- USB kábel

MŰSZAKI ADATOK

- Használható elem: 4 × AA elem (nem mellékelte)
- USB tápellátás: 5V, 1.2A
- Anyag: Kiváló minőségű műanyag
- Méret: 33×9.5×32cm
- Ajánlott életkor: 8 év felett



KOMPONENSEK



- (1) Légkiömlő fúvóka
- (2) Fúvóka nyomásszabályozó
- (3) Alapegység
- (4) Rugóhajtási pisztoly
- (5) Habgolyó
- (6) Hablabda

BEÁLLÍTÁS

Helyezze be a légkiömlő fúvókákat az alapegységbe.



Keresse meg a ON/ OFF kapcsolót az alapegység hátulján, és fordítsa ON állásba.



Helyezzen egy hablabdát minden fúvóka fölé, hogy lebegjen a levegőben.



Forgassa el a nyomásszabályzót a labdák magasságának módosításához.



Töltsön habgolyókat a rugós fegyver tartójába.




JÁTSZÁS

A pisztoly helyes betöltéséhez húzza meg a fogantyút a végén, majd helyezze be a habgolyót a tartályba. Próbálja eltalálni a lebegő golyókat. Állítsa be erősebbre a nyomásszabályzót, hogy ez még nagyobb kihívást jelentsen.

Különböző módon játszhat. Ellenőrizze, hogy ki tudja a leggyorsabban eltalálni az összes golyót. Próbáld meg elérni őket a lehető legkevesebb lövéssel. Találjon ki egy saját játékot és érezze jól magát!

ELEM BEHELYEZÉSE

1. Phillips csavarhúzóval távolítsa el az elem tartó fedelét az alapegység hátulján. (A csavarhúzó nem mellékelt)
2. Helyezzen be négy AA elemet (nem mellékelt) az alábbi képen látható polaritás alapján.



3. Helyezze vissza az elemtartó fedelét és húzza meg a csavart.

TISZTÍTÁS, TÁROLÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Csak puha és nedves szivacsot használjon. Soha ne öntsön vizet vagy más folyadékot a játékra.
- Ne merítse a terméket vízbe tisztítás céljából.
- Vegye ki az elemeket, ha a terméket hosszú ideig nem használja.
- Helyezze a terméket a csomagolásába, ha nem használja, és tárolja száraz, hűvös, közvetlen napfénytől védett helyen.
- Kerülje az éles széleket vagy hegyes tárgyakat, mivel azok kiszúrhatják a habos darabok felületét.
- Ha a készülék nem működik, küldje vissza az eladónak vagy keressen segítséget egy hivatalos szervizközpontnál. Ne próbálja egyedül megjavítani.

ELEM FIGYELMEZTETÉS


- Ne keverjen alkáli, standard és újratölthető elemeket.
- Ne keverje a régi és az új elemeket.
- A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni.
- Az újratölthető elemeket töltés előtt ki kell venni az készülékből.
- Az újratölthető akkumulátorokat csak felnőtt felügyelete alatt szabad feltölteni.

- A kimerült elemeket azonnal el kell távolítani, újrahasznosítani vagy hulladékként kell ártalmatlanítani, az állami vagy helyi önkormányzatok rendeleteinek és rendeleteinek megfelelően.
- A tápcsatlakozókat nem szabad rövidre zárni.
- Csak az ajánlott vagy azzal egyenértékű típusú akkumulátorokat szabad használni.
- Az elemeket a megfelelő polaritással kell behelyezni.
- Az elemeket ne dobja tűzbe - azok szivároghatnak vagy felrobbanhatnak.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- **VIGYÁZAT: FULLADÁSVESZÉLY** - A játék kis labdákat tartalmaz.
- Nem alkalmas 8 év kor alatti gyerekek számára.
- Soha ne célozzon és ne lőjön másra.
- A rugós meghajtású pisztolyt csak a mellékelt habgolyókkal való használatra alkalmas.
- Ne kíséreljen meg idegen tárgyakat felhasználni, és semmilyen módon ne módosítsa a rugós hajtóművet és a habgolyót.
- Ezt a készüléket csak beltéri használatra tervezték.
- A terméket csak a rendeltetésének megfelelő célokra használja. Ne használjon semmilyen mellékletet.

- Ez a készülék nem kisgyermek számára készült, és felnőtt felügyelete nélkül nem használható.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a terméket, ha nem használja.
- A termék nem tartalmaz felhasználó által javítható alkatrészeket. Ne szerelje szét egyedül.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék nyílásaiba.
- Kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja.



FONTOS MEGJEGYZÉS: Az opcionális hálózati adapter használata előtt vegye ki az elemeket (a hálózati adapter nem mellékelte).

GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFVU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalatától csereterméket vagy visszatérítés igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logónkra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.

