

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS

## 3 AZ 1-BEN LÉGFRISSÍTŐ


### CSOMAG TARTALMA

- Léghfrissítő
- ventilátor
- LED-es lámpa
- USB kábel
- Tartalék vattapálca
- Használati utasítás

### MŰSZAKI ADATOK

- Bemeneti feszültség: DC5V
- Bemeneti adatfolyam 300mA - 800mA
- Bemeneti teljesítmény: 1.5W – 4W
- A tartály kapacitása: 330mL
- Nedvességátvitel: 35mL/h – 40mL/h
- A folyamatos permetezési idő: kb. 10 óra
- Permetezési idő megszakításokkal: 18h óra
- Méret: : 96 x 96 x 139mm
- Anyag: ABS / PP / Silicon
- Súly: 202g

## HASZNÁLAT



- (1) Léghfrissítő fedele
- (2) Ködfúvóka
- (3) Léghfrissítő nyílás
- (4) Funkciógomb
- (5) Tartály
- (6) USB tápcsatlakozó
- (7) Elektróda
- (8) Vattapálca

## UTASÍTÁS

### Párásítás:

Csatlakoztassa a tápellátást és nyomja meg a kijelző gombot a folyamatos párásítás aktiválásához; a második gombnyomás aktiválja a megszakításos párásítást, és a harmadik pedig a nedvesítési funkciót kapcsolja ki.

### USB funkció:

A funkciógomb hosszú megnyomásával aktiválódik az USB-funkció. Egy másik hosszú gomb megnyomással pedig kikapcsolhatja a LED-es fényt. A harmadik hosszú megnyomásával viszont az USB-funkciót kapcsolja ki.

### Kevés víz és kikapcsolás:

Ha a vízszint alacsonyabb, mint az elektródák, a nedvesítési mód leáll.

### ○ VÍZ FELTÖLTÉS

1. Csavarja le a fedelet az óramutató járásával ellentétes irányba.
2. A fedél lecsavarása után öntsön vizet a tartályba.
3. Húzza meg a fedelet az óramutató járásával megegyező irányban, és csatlakoztassa a hálózati adaptert.
4. Nyomja meg a funkciógombot a léghfrissítő elindításához.

## ○ A VATTAPÁLCA CSERÉLÉSE

1. Húzza ki a tömlőt, és cserélje ki a vattapalcát.
2. A csere során vigyázzon az alsó rugóra.

## ○ A LÉGFRISSÍTŐ CSERÉLÉSE


1. Nyissa ki a légfressítő fedelét az óramutató járásával ellentétes irányba .
2. Nyissa ki a légfressítő fedelétm és illessze be az illatosított betétet a légfressítő nyílásába.
3. Csatlakoztassa a légfressítőt.
4. Húzza meg a légfressítő fedelét az óramutató járásával megegyező irányban.

## FONTOS

1. A termék használata előtt adjon hozzá vizet. A víz kifogyásakor ne használja a nedvesítési funkciókat.
2. Kis mennyiségű aroma adható a párásítóhoz. Az aroma víz alapú legyen. Az illóolaj tilos, mert az olaj gátolhatja a nedvesítési funkciót.
3. A termék automatikus kikapcsolással rendelkezik. Amikor a víz kifogy a tartályból, a párásító automatikusan leállítja a nedvesítést. A nedvesítési funkció folytatásához először ellenőrizze a vízszintet a tartályban, és szükség esetén tölts fel vízzel, majd indítsa újra a párásítót a funkciógomb megnyomásával.
4. Ne tisztítsa a terméket folyó víz alatt, mert lehet, hogy elektromos érintkezés jön létre. A törléshez puha pamut ruhát ajánlunk.

5. 10 év alatti gyermekek nem használhatják egyedül ezt a terméket.



	<p>WEEE ártalmatlanításra és újrahasznosításra utaló szimbólum. A termék WEEE szimbólummal van ellátva az elektromos és elektronikus berendezésből származó hulladékról szóló (WEEE) 2012/19/EU irányelvnek megfelelően. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának megakadályozása, valamint az újrahasznosítás népszerűsítése.</p>
---	--