

HASZNÁLATI UTASÍTÁS


ZAPPO ELEKTROMOS ROVARIRTÓ

CSOMAG TARTALMA


- Rovarirtó
- Állvány
- MicroUSB töltő kábel
- Használati utasítás

MŰSZAKI ADATOK

- Tápegység: újratölthető 1200 mAh-os elem
- Lámpa típusa: LED-es lámpa
- USB névleges bemenet: 5 V = 500 mA
- Névleges teljesítmény: 5 W
- Kimeneti feszültség: 2700 V
- Anyag: ABS
- Méret: 49,6 × 18,5 × 3,4 cm



KOMPONENSEK



- (1) Elektromos drótháló
- (2) Védőháló
- (3) Állvány
- (4) Jelzőfény
- (5) Intenzitás/ki kapcsoló gomb
- (6) MicroUSB töltőport
- (7) Elektrosokk gomb

TÖLTÉS

- A készülék feltöltéséhez használja a mellékelt microUSB kábelt.
- Dugja a kábel egyik végét az készülékbe (6), a másik végét pedig a töltőbe vagy a számítógép USB-portjába.
- Az alsó jelzőfény (4) azt jelzi, hogy a készülék töltődik.
- Ne töltsse a készüléket egy huzamban 12 óránál tovább.
- Ha a készülék eleme lemerül, azonnal töltsse fel.
- Az első használat előtt 4-8 órán keresztül töltsse az elemet.

HASZNÁLAT

- Az elektromos rovarirtónak három üzemmódja van: légycsapó, éjszakai lámpa és szúnyogcsapda üzemmód.
 - **LÉGYCSAPÓ ÜZEMMÓD:**
 1. A legcsapót úgy indíthatja el, hogy az intenzitás kapcsolót (5) NO1 helyzetbe állítja.
 2. A legcsapó szélén lévő LED-es lámpák világítani kezdenek.
 3. A rovarok megrázásához nyomja meg az elektrosokk gombot (7). A gomb megnyomása során a sokk jelzőfénye (4 felül) felvillan.
 4. Csúsztassa az intenzitás/kikapcsolót (5) NO2 helyzetbe az intenzívebb elektrosokk elérése érdekében.
 - **ÉJSZAKAI LÁMPA ÜZEMMÓD:**

1. Helyezze a rovarirtót az állványába és dugja be a microUSB kábelt.
2. Csúsztassa az intenzitáskapcsolót NO1 helyzetbe.
3. A LED-es lámpák lágyan megvilágítják a rovarirtó széleit és a készülék töltődni kezd.
4. Húzza ki a készüléket és nyomja meg az elektrosokk gombot a rovarirtó használatához.

• **SZÚNYOGCSAPDA ÜZEMMÓD:**

1. Helyezze a rovarirtót az állványba és dugja be az USB kábelt.
2. Csúsztassa az intenzitáskapcsolót NO2 állásba.
3. Mindkét jelzőfény világít, ami azt jelzi, hogy a készülék szúnyogcsapda üzemmódban van.
4. A lágy LED-es lámpák vonzzák a szúnyogokat, és a rovarirtó automatikusan megrázza őket, amikor a dróthálóhoz közel kerülnek.

- A hosszú élettartam biztosítása érdekében ne töltsse a készüléket egy húzamban több, mint 12 órán keresztül.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen szabad használni.
- Csak beltéri használatra alkalmas.

FIGYELMEZTETÉS

- Ne merítse vízbe semmilyen körülmények között. Nagy az áramütés esélye.
- Semmilyen körülmények között ne érintse meg az elektromos vezetőket.
- Tartsa távol tűzveszélyes vagy robbanásveszélyes anyagoktól.
- A nedves éghajlatú alkalmazás csökkentheti a hatékonyságot.
- A készülék nem játék. Gyerekektől távol tartandó.
- A készülék nem tartalmaz felhasználó által javítható alkatrészeket. Ne szerelje szét.
- Kapcsolja ki amikor nem használja.
- Ne használja a készüléket játék ütőként.

GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFCU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalatától csereterméket vagy visszatérítés igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logónkra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.



	<p>A WEEE az ártalmatlanítás és újrahasznosítás szimbóluma. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szimbóluma a készüléken található, összhangban az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelvvel. Célja, hogy elkerülje a termék nem megfelelő megsemmisítését, és előmozdítsa az újrafelhasználást és az újrahasznosítást.</p>
--	--

TISZTÍTÁS, TÁROLÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Az elektromos drótháló hosszabb használat után piszkos lehet. Tisztítsa meg az elektromos rovarirtót puha kefével. Ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva tisztítás közben.
- A készülék tisztításához ne használjon vizet.
- Kapcsolja ki a készüléket, ha többet nem használja.