

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

FENG SHUI BONSAI SZÖKŐKÚT

CSOMAG TARTALMA

- Szökőkút
- Bonsai fa
- Ködkészítő
- Vízszivattyú
- Hab matricák

MŰSZAKI ADATOK

KÖDKÉSZÍTŐ:

- Hálózati adapter bemenete: AC 100–240 V
- Hálózati adapter kimenete: DC 24 V = 1A
- Világítás: RGB LED
- Anyag: kerámia membrán
- Membrán mérete: 16 mm
- A membrán élettartama: 3000 óra

VÍZPUMPA:

- Vízállóság: IPX8
- Névleges teljesítmény: 2,5 W
- Maximális magasság: 40 cm

SZÖKŐKÚT:

- Anyag: Mesterséges gyanta
- Súly: 1606 g
- Méret: 20 × 28 × 15 cm



KOMPONENSEK



- (1) Szökőkút
- (2) Bonsai fa
- (3) Vízszivattyú
- (4) Ködkészítő

TELEPÍTÉS

- Távolítsa el a védőszalagot a habos matricákról és ragassza őket a szökőkút alján található sarkokba.
- Helyezze a szökőkútát biztonságos és sima felületre. Ügyeljen arra, hogy legalább két elektromos csatlakozó legyen a közelben a vízszivattyú és a ködkészítő számára.
- Ragassza a bonsai fát a szökőkút tetején lévő lyukba.



- Helyezze a ködkészítőt a szökőkút medencéjének erre a célra szolgáló helyre, húzza ki a készüléket az adapterből és vezesse át a kábelt az oldalfal kis lyukán.
- Amikor átvezette a kábelt, visszacsatlakoztassa a készüléket az adapterhez, majd ellenőrizze, hogy a csatlakozó távol van-e a szökőkúttól, és nem érintkezik a később hozzáadandó vízzel.



- Ezután csatlakoztassa a csövet a vízszivattyúhoz és helyezze a szivattyút a szökőkút hátulján lévő nyílásba.



- Ügyeljen arra, hogy a vízcső semmilyen módon ne legyen meghajlítva, és hogy a szivattyúszelep teljesen nyitva legyen.



- Amikor a vízszivattyú és a ködkészítő megfelelően telepítve vannak a szökőkútba,

ideje hozzáadni a vizet. Használjon desztillált vizet a vízkőképződés elkerülése érdekében.

- Adjon hozzá annyi vizet, hogy mint a ködkészítő, mint a vízszivattyú elmerüljön, de ne annyira, hogy a szökőkút eláradjon.
- Öntsön vizet a szökőkút tavacskájába és várjon egy kicsit, mielőtt a további mennyiséget hozzáadná, mivel a víznek a lyukon át kell hatolnia a szökőkút hátuljába, ahol a vízszivattyú található.
- Miután elegendő vizet adott hozzá, a vízszivattyút és a ködkészítőt csatlakoztathatja az elektromos aljzathoz.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Ha a vízszint a vízszivattyú vagy a ködkészítő magassága alá esik, adjon hozzá annyi vizet, hogy ismét a víz alatt legyenek.
- Cserélje ki a vizet, ha zavaros lesz.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e szennyeződés vagy törmelék a szökőkútban, és ha szükséges, tisztítsa meg.
- Ha látja, hogy a keletkező köd mennyisége csökken, kapcsolja ki a ködkészítőt, és tisztítsa meg pamut törlőkendővel.
- Hosszabb használat után tisztítsa meg a vízszivattyút.
- A szivattyú és a ködkészítő hosszú élettartamának biztosítása érdekében ne üzemeltesse napi 10 óránál tovább.

FIGYELMEZTETÉS


- Ne érintse meg a ködkészítő fejét amikor működésben van.

- Ne kapcsolja be a vízszivattyút és a ködkészítőt, ha nincs elég víz a szökőkútban.
- Gyerekektől távol tartandó.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a szökőkútát, amíg be van kapcsolva.
- Ezt a készüléket csak beltéri használatra tervezték.
- Csak rendeltetésszerűen használja ezt a készüléket. Ne használjon semmilyen mellékletet.
- Ez a készülék nem tartalmaz felhasználó által javítható alkatrészeket. Ne szerelje szét.
- Kapcsolja ki amikor nem használja.

GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DfVU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalatától csereterméket vagy visszatérítés igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logóinkra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.



	<p>A WEEE az ártalmatlanítás és újrahasznosítás szimbóluma. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szimbóluma a készüléken található, összhangban az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelvvel. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának elkerülése, valamint az újrahasználat és az újrahasznosítás előmozdítása.</p>
---	---