

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### ELORIAN FÉRFI KARÓRA

#### MŰSZAKI ADATOK


- Súly: 135g
- Mechanizmus: quartz
- Front: hardlex üveg
- Anyag: rozsdamentes acél
- Vízállóság: 3ATM/30m
- Funkció: idő, dátum, stopper
- Elem: 1x LR44 (mellékelt)
- Tárcsázási átmérő : 42mm
- Tárca szélessége: 12mm
- Szíj szélessége: 21mm
- Szíj hossza: 21cm

#### VÍZÁLLÓSÁG

Az óra a 3 ATM szabvány szerint vízálló, amelyhez tartozik:

- Ellenáll az eső és a víz cseppeknek
- Ellenáll a mindennapi víz érintkezésekkel (kézmosás)
- A karórával nem lehet zuhanyozni, úszni vagy merülni.

#### FUNKCIÓK



A -> A gomb

B -> B gomb

1 -> Korona

2 -> Középső helyzet

3 -> Külső helyzet

4 -> Naptár

5 -> Stopper másodperc

6 -> Stopper perc

7 -> 24 óra

A karóra stopperrel is rendelkezik, és ugyanúgy megjeleníti a dátumot is.

Az összes időmérő működőképes és automatikus, ami azt jelenti, hogy ha egyszer beállítja őket, ennek megfelelően haladnak tovább.

#### AZ ELEM EREJE

Az óra manuálisan fut, az LR44 elem pedig körülbelül 1–1,5 évig tart. Amikor az óra leáll, ideje kicserélni az elemet. Ezt legjobban a helyi órás gyártó tudja elvégezni. Ha Ön egyedül nem megfelelő felszereléssel nyitja ki az órát, akkor károsulhat a vízszigetelés.

#### AZ ÓRA ÉS DÁTUM BEÁLLÍTÁSA

##### Az óra beállítása:

Az analóg idő beállításához használja a koronát a jobb oldalon:

- Húzza ki a koronát (jobbra)
- Forgassa el az óramutató járásával megegyező irányban
- Ha az óra be van állítva, nyomja be (balra)

##### A dátum beállítása:

A koronával állítsa be a kronométer dátumát:

- Húzza középső helyzetbe (nem teljesen ki, hanem csak a középső helyzetbe)
- Fordítsa fel a koronát
- Ha a dátum be van állítva, nyomja vissza (balra)

## STOPPERÓRA

Az stopper elindításához nyomja meg az **A gombot**. A stopper másodperc időmérő elkezd mozogni (60 másodperc megegyezik 1 perccel a stopper perc tárcsájával), ugyanazt a gombot nyomja meg ismét a leállításához.

Ha a stopper leállt, nyomja meg a **B gombot** a stopper másodpercének nullázásához és a stopper időmérőjének visszaállításához.

## A FÉMSZÍJRÖVIDÍTÉSE


Kérjük, hogy szakértővel rövidítse le a fémsziját. A heveder nem megfelelő beállításával elveszíti a garancia érvényét.



A szíjrövidítése érdekében, éles tárgy segítségével nyomja ki a szíjoldalán lévő csapokat. Kérjük, vegye figyelembe a fémszij hátulján látható nyilakat. A pánt lerövidítése után (a csapok eltávolítása) egyszerűen nyomja vissza a csapokat a helyére.

## GARANCIA

A jótállás 12 hónapig érvényes, és a jobb alsó sarokban felsorolt elérhetőségeken keresztül igényt küldhet az eladónak (nekünk). A jótállási igény benyújtásához küldje el a megrendelés számát és a vásárlás dátumát.



	WEEE ártalmatlanítás és újrahasznosítás szimbóluma. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szimbóluma a terméken található, összhangban az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelvvel. Célja, hogy elkerülje a termék nem megfelelő megsemmisítését, és előmozdítsa az újrafelhasználást és az újrahasznosítást.
--	--