

UTASÍTÁS

DELISLICE KÉZI SZELETELŐGÉP

CSOMAG TARTALMA


- Biztonsági fogantyú
- Szeletelő
- Élelmiszertartó platform

MŰSZAKI ADATOK

- Anyag: rozsdamentes acél
- Méret: 17 × 33 cm
- Penge hossza: 20 cm
- Súly: 2,5 kg
- Szeletvastagság: 0,3-15 mm



ÖSSZESZERELÉS



1. Helyezze a szeletelőt vízszintes / sima felületre. Távolítsa el a szárnyas anyákat az élelmiszertartó platformról, és helyezze a szeletelő közepére (két csavarlyuk jelzi a helyes pozíciót).
2. Rögzítse a szárnyas csavarokat. Győződjön meg róla, hogy biztonságosan rögzítve vannak. Referenciaként tekintse meg a fenti diagramot.

MŰKÖDTETÉS

- Helyezze az összeszerelt szeletelőt egy sima munkafelületre. Nyomja le a tapadókorongokat, hogy biztosítsa, hogy a szeletelő ne mozduljon el működés közben.
- A szeletelő fagyasztott élelmiszereket is tud szeletelni. Olvassa fel az ételt, ha túl nehéz szeletelni.

- Helyezze az élelmiszert az élelmiszertartó platformra, fogja meg a biztonsági fogantyúval, és egyenletes, folyamatos mozdulatokkal szeletelje fel.
- Mindig használja a biztonsági fogantyút az élelmiszerek szeleteléséhez. A penge nagyon éles, és súlyos sérülést okozhat Önnek vagy másoknak.
- A szeletvastagság beállításához forgassa el a pengén lévő beállító anyákat. Az óramutató járásával megegyező irányba forgatva a szeletek vékonyabbak lesznek, az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva pedig vastagabbak lesznek. Az egyenletes szeletelés érdekében mindkét oldalát azonos vastagságúra állítsa be. A állítóanya egy fordulata 1 mm vastagságú.

KARBANTARTÁS ÉS GONDOZÁS

- Minden használat után tisztítsa meg a szeletelőt vízzel és mosogatószerrel. Legyen óvatos a penge tisztításakor.
- Tisztítás után törölje le száraz ruhával, hogy elkerülje a vízmaradványokat és a foltokat.
- Minden mosás után étolajjal kenje be a pengét.
- A penge élezéséhez csavarja le a hatlapú anyát a penge csuklópántánál, majd távolítsa el a vastagságbeállító vezetőt, és élesítse meg a pengét. Miután végzett, szerelje össze újra az összes alkatrészt, és csavarja vissza a pengét az alaphoz.
- Ne mossa mosogatógépben. Ez károsíthatja a szeletelőt, és eltompíthatja a pengét.

FIGYELMEZTETÉS

- Szeletelés előtt győződjön meg arról, hogy a tapadókorongok biztonságosan a helyén tartják a szeletelőt az Ön biztonsága érdekében.
- Mindig használja a biztonsági fogantyút az élelmiszerek szeletelésekor.
- Mindig tartsa távol a kezét a pengétől. Nagyon éles és súlyos sérüléseket okozhat. Legyen óvatos a szeletelő működtetésekor.
- Gyermekek és fogyatékkal élők ne kezeljék a szeletelőt.
- A szeletelőt csak jól megvilágított és tiszta környezetben használja.

GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFBVU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalattól csereterméket vagy visszatérítést igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logónkra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.

