

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS

## RADARDETEKTOR

### A CSOMAG TARTALMA:

- Radardetektor
- DC12 kábel
- Csúszásgátló tapasz
- Használati utasítás
- Megfelelőségi nyilatkozat

### HASZNÁLAT:

- »UP«: A gomb megnyomásával növeli a hangerőt.
- »MODE«: A gomb megnyomásával akkor válthat a VÁROSI VEZETÉS és az AUTÓPÁLYA funkció között.
- »DN«: A gomb lenyomásával csökken a hangerő



### ○ ALAPBEÁLLÍTÁS

A készülék alapbeállítással rendelkezik.

Az új termék alapbeállításai:

- A készülék az "Autópálya" funkcióra van állítva.
- A hangerő a legmagasabb szinten van.
- A fényerő a legmagasabb szinten van.

### ○ VÁROSI VEZETÉS

Városi vezetés közben a mozgásjelzés figyelmeztetéséhez nyomja meg a "MODE" gombot. 10 másodpercenként hangüzenet jelenik meg. Miután a jel eltűnik, a készülék visszatér az alap üzemmódba.

### ○ AUTÓPÁLYA

Ez az alapbeállítás.

Az előtti beállítások igazíthatók az aktuális használathoz.

<b>Töltés Bekapcsolás/ Kikapcsolás</b>	Csatlakoztassa a kábelt az autó dugójába ( szivar gyújtóba), indítsa el a motort, dugja be a kábel másik végét a készülékbe, és a töltés elindul.
<b>Készülék Bekapcsolás/ Kikapcsolás</b>	Amikor a töltés elindul, egy hangüzenet megszólal:»GPS radar system starts, the radar signal is connected successfully« - GPS radardetektor elindult, a radarjel sikeresen csatlakoztatva van.

<b>PND csatlakozás</b>	Amikor a MINI USB a radarral és a GPS-szel csatlakozik, a radarjel azonnal megjelenik a PND-n.
<b>Hangjelzés</b>	Ha a radar érzékeli a fix traffipaxot radarral vagy más mérőeszközzel, akkor automatikusan hangjelez.
<b>PND mód</b>	Ha a radar érzékeli a fix traffipaxot radarral vagy más mérőeszközzel, akkor automatikusan átadja a jelet a PND-re és vizuálisan is beszámol a PND-re.
<b>Hangerő</b>	A gomb megnyomásával megváltoztathatja a hangerőt. Az lehet alacsony, közepes vagy magas.
<b>Fogadási funkció</b>	Nyomja le a gombot néhány másodpercig a "városi vezetés" vagy az "autópálya" mód kiválasztásához.
<b>Városi vezetés</b>	A városi vezetés módjában a készülék különböző jeleket rögzíthet, amelyet feldolgoz és automatikusan elemez hangjelentés előtt.
<b>Autópálya</b>	A készülék minden magas érzékenyséű jelről beszámol.

## FIGYELMEZTETÉSEK

- A készüléket nem közlekedési baleseteket megakadályozásra tervezték, hanem arra, hogy figyelmezteti a sofórt a telepített traffipaxokra.
- Ne változtassa meg a beállításokat vezetés közben.
- A vezetés közben ne nézzen a képernyőre, hiszen balesetet okozhat.
- Az áramellátásnak egyirányúnak kell lennie 12V (DC).
- Ne helyezze a készüléket nedves, sós vagy olajos felületre, vagy olyan helyre, ahol mechanikai károsodás jöhet létre.
- Maga ne szerelje szét a radart.
- Kérjük, hogy a kiszámíthatatlan károk elkerülése érdekében használja az áruhoz mellékelt tartozékokat.
- A sofőrnek és többi utasnak figyelemben kell tartania a közlekedési szabályokat és a helyi törvényeket.
- Távolítsa el a szilikon betétet, ha nem használja. Hosszan tartó napsütés és hő hatására a betét károsíthatja autója műszerfalát.



	WEEE ártalmatlanításra és újrahasznosításra utaló szimbólum. A termék WEEE szimbólummal van ellátva az elektromos és elektronikus berendezésből származó hulladékról szóló (WEEE) 2012/19/EU irányelvnek megfelelően. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának megakadályozása, valamint az újrahasznosítás népszerűsítése.
--	---

## GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFVU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalatától csereterméket vagy visszatérítés igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logónkra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.